



Kullanım ve Bakım El Kitabı

Assist SS

- Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya gelmeden aküleri şarja bağlamayın.
- Akü göstergesindeki uyarı kırmızıya geldiğinde aküleri şarja bağlayın, tamamen boşalmasını beklemeyin.
- Ürün üzerindeki aküler her şarj işleminde ömür düşmesi yaşayacaktır, her şarj işlemi ürün km mesafesinin azalmasına neden olacaktır.
- Akülerin gereğinden fazla şarjda kalması ve şehir şebekelerindeki voltaj değişimleri akü şişmelerine neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Aydınlatma, aşırı yükleme ve dik rampa kullanımlarında, akü km mesafesinde düşme/azalma meydana gelecektir.
- Aşırı yükleme ve verilen değerden daha dik rampa kullanımlarında, motor ve bağlantı kablolarında aşırı ısınma/zorlamaya bağlı yanmalar meydana gelecektir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Lastik seviyesinden daha yüksek su birikintilerinde park etmeyin, arka jantın içine su almasına neden olabilirsiniz, paslanma ve devre hataları meydana gelebilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
- Basınçlı yıkama tabancası ile yıkama yapmayın, sistem ve arka jant üzerinde arızalara neden olabilir, garanti kapsamında değerlendirilmez.
 - Periyodik bakımların zamanında yaptırılması zorunludur ve ürün sahibinin sorumluluğundadır, periyodik bakımı yaptırılmayan ürün garanti kapsamından çıkartılır.

Sayın müşterimiz,

E-MON elektrikli ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

E-Scooter'inizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalnamak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır.
E-Scooter'inizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve E-Scooter'iniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınuz.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda E-Scooter'inizi, en sağlıklı servis hizmeti için UMA (Uğur Motorlu Araçlar) Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; E-Scooter'inizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. E-Mon sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. UMA (Uğur Motorlu Araçlar) herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi yolculuklar dileriz.

İthalatçı
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.



İçindekiler

GÜVENLİK	1
Güvenli sürüş kuralları	1
Doğru oturma pozisyonu	1
Viraj ve rampada kullanım	2
Koruyucu ekipmanlar	2
Modifikasiyon	3
Yükleme ve aksesuar	3
TANITIM	4
Ana parçalar / Görünüm	4
Motor ve şasi numaraları	5
KONTROL ve GÖSTERGELER	6
Kontak	6
Göstergə paneli	6
Sağ elcik kontrolleri	7
Sol elcik kontrolleri	8
KULLANIM REHBERİ	8
Akü yatağı	8
Süspansiyon ve amortisörler	9
Sürüş öncesi kontroller	9
Harekete başlama	11
Sürüş	11
Frenleme ve park etme	12
BAKIM	13
Periyodik bakım tablosu	13
Fren sistemi	14
Lastik	15
Akü & Şarj cihazı	16
Sigorta	17
Aydınlatma ve ikaz lambaları	17
Ayna	18
DEPOLAMA ve TEMİZLİK	18
Depolama	18



Depolama sonrası kullanım	18
Temizlik	19
ARIZALAR ve GİDERİLMESİ	
TEKNİK ÖZELLİKLER – Assist SS	
ELEKTRİK ŞEMASI	

*İlk Yayın Tarihi :02.01.2015
Revizyon Tarihi :-10.03.2016
Revizyon No :01*

SH.TEMNASS.01

GÜVENLİK

E-Scooter'ı kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmelidir. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

Güvenli Sürüş Kuralları

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüs öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. E-Scooter'ınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında E-Scooter'ınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüs esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyın. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirilmeyin, trafikteki diğer sürücülerini uyarmak amacıyla dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun.
6. Yağlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden gezerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayagınızda basamakta olmalıdır. Var ise yolcula, elleri ile sürücüye tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıkten sonra kesinlikle araç kullanmayın.

Doğru Oturma Pozisyonu

E-Scooter'ınızı rahat kullanabilmek, sürüs anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturulur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- E-Scooter kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.
- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süspansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gaz vermeye, ters durumda gaz elciğinin zamanında kapatılmamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmamızı engeller.
- Fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.
- E-Scooter oturma ve kullanmadada ayaklar daima basamakta olmalıdır, kullanım anında ayakları ve dizler daima ileri bakmalıdır.
- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüs ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakarsa oraya gidersiniz. Sürüs anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

Viraj ve Rampada Kullanım

Güvenli sürüs açısından virajlarda ve rampa inişlerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolumuza devam ediniz.
- Dik bir rampadan inerken gazı tamamen kapatın ve frenleri kullanarak E-Scooter’ı yavaşlatın. Rampadan inerken frenleri devamlı olarak kullanmayın zira bu hem balataların işinmasına hem de balatalarda özellik kaybına neden olacaktır.

Koruyucu Ekipmanlar

Sürüs esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler (uygun pantolon, ceket, ayakkabı) giymelisiniz. Aynı zamanda yolculuğa kask kullanmalıdır. Özellikle kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilen uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin.

Modifikasyon;

E-Scooter modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile E-Scooter üzerinde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayın.

Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Yükleme ve Aksesuar

1. E-Scooter’inize ait maksimumda olması gereken yük limiti aşağıdaki gibidir;

Yükleme kapasitesi : 90 kg (sürücü ve bagaj dahil olmak üzere)

UYARI Aşırı yükleme E--Scooter'inizin dengesini, mevcut gücünü ve güvenliğini tehlikeye atabilir.




2.Arka port bagaj/sepet üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, E-Scooter’inizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi E-Scooter’inize yakın olmalıdır. Dışarı taşıan bagaj E-Scooter’in kontrolünü zorlaştırmır.

3.Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.

4.Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

⊕ TANITIM

Ana Parçalar / Görünüm



- 1. Aynalar
- 2. Ön Far
- 3. Gaz Elciği
- 4. Sol Elcik
- 5. Ön Sinyaller
- 6. Ön Teker
- 7. Arka Tekerlekler
- 8. Sepet
- 9. Arka Sinyaller
- 10. Gösterge Paneli
- 11. Sele
- 12. Şarj Girişи

Motor ve Şasi Numaraları

Motor ve şasi numaraları E-Scooter’inizin tescili içindir.

Aynı zamanda E-Scooter’inizin tamir ve bakıma ihtiyacı olduğunda sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla yetkili servislere ve bize yardımcı olmaktadır.

Lütfen E-Scooter üzerinde yazan motor ve şasi numaraları ile resmi evraklarda yazılı olan numaraların bire bir aynı olduğundan emin olun.


Şasi numarası (1), şasi ön profili üzerine sağ yan yüzeye yazılmıştır.

Motor numarası (2), arka jant (elektrikli motor) üzerine yazılmıştır.

Lütfen şasi ve motor numarasını ilerde ihtiyaç duyulabileceğiniz hizmetler için aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Şasi Numarası

Motor Numarası



KONTROL ve GÖSTERGELER

Bu kitap “E-Scooter” modeli içindir. İçerigindeki notlar, açıklamalar ve tablolar bu “E-Scooter” modeli haricindeki modeller için geçerli değildir.

Kontak

Bu modelin 2 adet kontak anahtarı mevcuttur.

 : Pozisyonu, devre tamamlanır, E-Scooter harekete hazır durumdadır.
Anahtar çıkartılamaz.

 : Pozisyonu, devre kapalıdır, motor çalıştırılamaz. Anahtar çıkartılabilir, tüm elektrik devreleri kapalı konumdadır.



Direksiyon Kilidi: Direksiyonu kilitlemek için direksiyon sola çevirilir kontak anahtarı hafifçe aşağı doğru bastırarak sola doğru bastırarak sola doğru çevirin ve direksiyonu kilitleyin.

Gösterge Paneli

Sinyal Lambası Sol (1): 

Sola manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır, sol sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Hız Göstergesi (2):

E-Scooter'inizin yapmakta olduğu hızı gösterir.

Sinyal Lambası Sağ (3) : 


Sağ manevra (dönüş) esnasında diğer sürücülerini uyarmak için kullanılır, sağ sinyal çalıştırıldığında yanıp söner.

Akü göstergesi (4) :

Akü şarj durumunu gösterir. İbre “H” konumunda ise akü güç durumunun yeterli olduğunu, “L” konumuna doğru düştükçe akü gücünün azaldığını ifade eder.

Uzun Far Göstergesi (5) : 

E-Scooter'inizin uzun farlarının açık olduğunuz gösterir mavi renkli yanar, kısa far konumunda lamba sönecektir.





- E-Scooter'i temizlerken gösterge panelinize tazyikli su tutmayın, gösterge panelinin su ile temas etmesini engelleyin.
- E-Scooter'inizin kilometre verilerinin gösterge paneli üzerinden takip edildiğini, bir arıza durumunda periyodik bakımlarınızın kontrolden çıkışlığını unutmayın.
- Bu nedenle olacak arıza ve hasarların kullanıcı hatası olarak kabul edileceğini ve garanti kapsamında işleme alınmayacağıını unutmayın.
- Gösterge paneli arızalarında mutlaka en yakın UMA yetkili servisine gidin.

Sağ Elektrik Kontrolleri

Far Düğmesi (1): (gündüz farı uygulaması var ise aydınlatma devreye girer)


- Pozisyonu; Tüm aydınlatmalar kapalı konumdadır.
- Pozisyonu; Park lambaları ve gösterge aydınlatmaları açık konumdadır.
- Pozisyonu; Far, gösterge ve arka stop aydınlatmaları açık konumdadır,
gece sürüşleri için kullanılır.

Korna Düğmesi (2) :

Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

İleri Geri Vites Düğmesi (3) :

Elektrikli ürününüzün ileri ve geri gitmesini sağlar. "D" konumu ileri, "R" konumu
geri hareketler içindir.



UYARI Elektrikli bisiklet hareket halinde iken ileri geri vites düşmesine basmak ürünün
hareket iletişim parçalarına zarar verecektir, bu sebeple oluşan arızalar garanti kapsamında
değerlendirilmez.

Gaz Kumanda Elciği :

Gaz kumanda elciği E-Scooter'inizin hızını kontrol edebilmeniz içindir.

E-Scooter hızlanması için elciği saat yönü tersine, gaz kesmek için ise ters
istikamet saat yönünde çevirin.

Sol Elcik Kontrolleri

Uzun Kısa Far Düğmesi (1) :

💡 Pozisyonu; Kısa far ve arka lamba açık konumdadır.

💡 Pozisyonu; Uzun far ve arka lamba açık konumdadır. Göstergede uzun far uyarı lambası da yanar.

Sinyal Düğmesi (2) : ↲ • ⇒

Sinyal düğmesini ↲ konumuna getirdiğinizde sol sinyaller, ⇒ konumuna getirdiğinizde sağ sinyaller yanıp sönektir. Sinyalleri devre dışı bırakmak (kapatmak) için orta ● konuma getirmeniz yeterli olacaktır.

UYARI Sağa ve sola dönüşlerinizde sinyallerinizi lütfen zamanında yakın ve dönüşü yaptıktan sonra söndürün.

Korna Düğmesi (3) : 🎤


Kornayı çalıştırmak için düğmeye basmanız yeterlidir.

⊕ KULLANIM REHBERİ

Akü Yatağı

E-Scooter’ınızda yer alan aküler Karenaj İç kısmında konuşlandırılmıştır.

UYARI E-Scooter’ınız elektrikli sistem ile çalıştığından temizleme işlemi sırasında kesinlikle tazyikli su tutmayınız.



Süspansiyon / Amortisörler

Süspansiyon yapıları ön maşa, arka salıncak, şasi açıları ve yükseklikleri hesaplanarak tasarlanmıştır. Parçaların değiştirilmesi ve farklı tip amortisörlerin kullanılması bu uyumu bozabilir, ön arka süspansiyon uyumu korunması zorunludur. E-Scooter’ınızda orijinal haricinde farklı amortisör kullanmayın.

Amortisörler kasis, çukur veya yolun durumuna bağlı olarak hareketlerin ön ve arka bağlantılar üzerinden direkt kullanıcıya etki etmesini ve parçaların sert darbelere karşı hasar görmesini engellemek amacıyla geliştirilmiştir, amortisörler bu gibi durumlarda gelen darbeleri üzerine alarak sönmeme görevini yerine getirerek konforlu sürüş imkanı sağlar.



UYARI

- E-Scooter’ınızın süspansiyon arızası, bakım ve ayar işlemlerini mutlaka UMA yetkili servislerinde yapın.
- Amortisör değişimlerini takım olarak gerçekleştirin.
- E-Scooter’ın patlak ve/veya hasarlı amortisörler ile kullanılması E-Scooter aksam parçaları üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.



-Kasis, çukur vb yerlere hızlı girilmesi; amortisör keşelerinin patlamasına, amortisör yağlarının boşalmasına, amortisör yaylarının ve bağlantı elemanlarının deformasyonuna, ayrıca jantlarda eğilmelere neden olur, bu nedenle kasis, çukur vb yerlerde dikkatli olunması ve yavaş girilmesi gereklidir. Bu tarz arıza oluşumlarında parçalar garanti kapsamı dışında kalır.

Sürüş Öncesi Kontroller



Eğer ilk defa bu tip E-Scooter kullanacaksanız, fazla yoğun olmayan bir trafikte veya boş bir arazide kullanarak tecrübe kazanmanız gerekmektedir. E-Scooter’ınızın kontrolünü tam olarak sağlayabilmeniz için sürüs sırasında mutlaka iki elinizi kullanın.



Dönüşlerde hızınızı kesinlikle artırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. E-Scooter’ınızı yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarınca belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI

- E-Scooter sürüs öncesi kontrollerinde bir problem tespit ederseniz, problemi çözüdüğünüzden kesinlikle emin olun veya UMA yetkili servisi tarafından giderilmesini sağlayın. Sürüş öncesinde görülen bir hata ile E-Scooter’ın kullanılması kaza ve hatta ölüm risklerini de beraberinde getirir.

Güvenlik açısından her kullanımından önce, E-Scooter'ın dış kontrollerini yapmanız için birkaç dakikanızı ayırmanız önem arz etmektedir. Sürüş öncesi aşağıdaki kontrolleri mutlaka yapın;

Gidon: -Doğrultusunu kontrol edin,
-Gidon ile teker uyumunu (açısını) kontrol edin,
-Gevşeklik, boşluk ve sallantı durumunu kontrol edin,
-Kumanda kablolarında herhangi bir takılma olmadıgından emin olun.

Frenler: -Fren levye ve pedalının çekme uygunluğunu kontrol edin,
-Frenlerin yeterli seviyede çalışıp çalışmadığını kontrol edin,

Lastikler: -Lastik hava basınclarını kontrol edin,
-Lastik tırnaklarının durumunu kontrol edin,
-Lastik üzerinde çatlak, kesik kontrolü yapın.

Lambalar: - Aydınlatma lambalarının (far, stop, plaka) yanıp yanmadığını kontrol edin,
- Uyarı lambalarının (sinyal, fren) yanıp yanmadığını kontrol edin,
- Göstergе paneli üzerindeki ikaz ve aydınlatma lambalarının yanıp yanmadığını kontrol edin.


Korna: - Çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Gaz Elciği: -Gaz elciğinde herhangi bir takılma olup olmadığını kontrol edin,
-Sağa sola dönüşlerde kastırma veya takılma olmadıgından emin olun.

Amortisörler: -Süspansiyonun yumuşak olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlerde yağ kaçağı olup olmadığını kontrol edin,
-Amortisörlerde bakıldığından herhangi bir darbe olup olmadığını kontrol edin.

Harekete Başlama

-Anahtarı kontağa yerleştirin, anahtarın kontağa tam yerleştiğinden emin olun ve saat yönünde çevirerek  konumuna getirin. Vites konumunu ileri hareket için "D", geri hareket için "R" konumuna getirin.



Sürüş

E-Scooter kontak konumu olarak hazır konuma geldikten sonra, harekete başlamak için gaz kolunu saatin aksi istikamette (kendinize doğru) yavaş yavaş çevirin, E-Scooter harekete başlayacaktır. Hızınızı kontrol etmek için gaz elciğini kullanınız. Hızınızı düşürmek için gaz elciğini saat yönünde çevirin, gaz elciğinin yavaş yavaş bırakılması hızın düşmesini sağlayacaktır.

UYARI -Harekete geçmek için gaz elciği ilk hareket ettirildiği anda motor elektromanyetik akım meydana gelmesinden dolayı ani bir gürültü yapar, bu normal bir durumdur.

 Dönüşlerde hızınızı kesinlikle artırmayın, dönüş yapmadan önce hızınızı güvenli bir dönüş için düşürün. E-Scooter’ınızı yağmurlu havalarda ve kaygan zeminlerde düşük hızlarda ve dikkatlice kullanın. Trafik kurallarına belirtilen hız limitlerine uyun.

UYARI -E--Scooter’ın hızlı kullanılması hakimiyeti kaybetmenize neden olabilir.
-E--Scooter’i kullanırken ellerinizi gidondan, ayaklarınızı da basamaklardan kesinlikle ayırmayın, E--Scooter’i kontrol kabiliyetiniz azalacaktır.
-Araç sollama ve tünel çıkıştı gibi yerlerde ani rüzgar etkileri E-Cup kontrolünüzü zorlaştırır, hızınızı düşürerek kontrollü gidin.

 Doğru oturma pozisyonu, viraj ve rampada kullanım için bkz “GÜVENLİK”.

Frenleme ve Park Etme

- Gaz elciğini saat yönünde çevirerek gazı tamamen kesin.
- Ön ve arka frenleri kullanarak hızınızı duruncaya kadar düşürün. E-Scooter'in yavaşlatılması sırasında gaz elciği ile ön, arka frenin uyumlu kullanılması önemlidir, ön ve arka frenler beraberce kullanılmalıdır.
- Frenleme yapmadan önce durma mesafesini kontrol edin. Yağlı havalarda, ıslak veya kaygan zeminlerde durma mesafesinin daha uzun olacağını unutmayın.
- Anahtarı çevirerek kontağı kapalı  konuma getirin. Gidonu kilitlemeniz gerekiyor ise, anahtarı sola doğru çevirerek  konumuna getirin, anahtarı çıkarın.



-E-Scooter ile durmak istediğinizde ani ve sert frenlemelerden mutlak suretle kaçının, ani frenlemelerde E-Scooter'inizin tekerlerinin kilitlenmesine ve sürüklelenmesine neden olur, ürününüzün kontrolünü kaybedersiniz.

-Frenleme yapmak istediğinizde sadece "arka fren" kullanmanız durumunda aracın durma mesafesi her iki frenin kullanımına göre daha uzun olacaktır. Sadece "ön freni" kullanmanız durumunda ise ön tekerin kayma ve kontrol kaybı olasılığı çok fazladır. Durma anında daima her iki frenin eş zamanlı kullanılması maksimum fren performansı açısından en uygun olmalıdır.

-Yüksek hızlarda durma mesafesi daha uzun olacaktır. Önünüzdeki aracın hızını dikkate alarak takip mesafenizi koruyun.

⊕ BAKIM

Kullanıcının, ürünün periyodik bakımlarını tam ve zamanında UMA Yetkili Servislerinde yaptırmaması durumunda, iş bu sebeple ugrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan / distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa dahi ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.



- E-Scooter'ınızın uzun ömürlü olması ve performansından en iyi şekilde faydalananabilmeniz için, orijinal parça kullanmanın yanında, periyodik bakımlarınızın UMA yetkili servislerinde belirtilen aralıklarda düzenli olarak yaptırılması zorunludur.
- Periyodik bakımların belirtilen aralıklarda, düzenli olarak yaptırılması E-Cup sahibi sorumluluğundadır. Periyodik bakımlarından herhangi birinin yaptırılmaması durumunda E-Scooter'ınız garanti kapsamı dışında kalır.

Periyodik Bakım Tablosu;

K: Kontrol A:Ayar B:Bakım T:Temizleme D:Değişim

Bakım yapılacak kısım	Km	500-1.000	2.000	4.000	6.000
	Ay	1	3	6	9
Akü & Elektrik Tesisatı	K	K	K	K	K
Gidon, Kumanda, Gösterge ve Aydınlatma	K	K - A	K	K - A	K - A
Gaz Kumanda Elciği	K	K - A	K - A	K - A	K - A
Motor Yatağı	K - T	K	T	K	K
Şarj Ünitesi & Bağlantıları	K	K	K	K	K
Tüm Civata ve Somunlar	A	A	A	A	A
Ön Maşa, Ön Düzen Bağlantıları ve Yağlama	K	K	K - D	K - D	K - D
Arka Amortisör, Bağlantıları ve Yağlama	K	K	K - D	K	K
Ön / Arka Fren Sistemi	A	K, A	K	K, A	K, A
Ön / Arka Fren Balataları	K	K	K, D	K, D	K, D
Hidrolik Fren Sıvısı ve Bağlantıları (var ise)	Her 2.000 km bakım, max 3 yılda bir değişim				
Lastikler	K	K	K	K	K
Lambalar	K	K	K	K	K

UYARI

- Periyodik bakımlarda bazı parçalar için değişim yapılması gerekebilir. Parça değişimlerinde mutlaka UMA yetkili yedek parça bayi veya yetkili servislerinden temin edeceğiniz orijinal parçaları kullanın. Aksi takdirde oluşabilecek arızalardan UMA sorumlu tutulamaz ve garanti talep edilemez.
- Herhangi bir arıza görüldüğü veya arızadan kuşkulandığı takdirde E-Scooter'ınızı periyodik bakımları beklemeden hemen UMA yetkili servisine götürün.

Fren Sistemi

E-Scooter'inizin ön ve arka fren sistemi kampana (tambur) fren sistemi ile donatılmıştır. Sol fren levyesi sıkıldığında merkezi fren sistemi bulunduğundan dolayı ön ve arka tekerlekler kombine frenleme yaparak elektrikli Scooter'in durmasını sağlar.

Fren sistemi güvenliğiniz için hayatı önem taşır. Periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda düzenli olarak kontrol ve ayar işlemlerinin yetkili servislerde yapılması gerekmektedir. Ayrıca fren sistemlerinizi her sürüsten önce düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Frenleme için, fren levyesini kendinize doğru, bir başka deyişle gidona doğru çekmeniz gerekmektedir. Frenleme yaparken mutlak suretle ön ve arka frenlerin aynı anda kullanılması gerekmektedir. Fren levyesi sıkılı konumda iken arka stop fren lambası yanacaktır.

UYARI

- Bakım veya değişimden sonra ayarlanmamış fren balataları fren performansını kötü etkiler ve kazalara neden olabilir.
- Fren performansının azaldığını hissettiğiniz durumlarda E-Scooter'inizi mutlaka UMA yetkili servislerine götürün.

Kampana (Tambur) Fren Sistemi

Fren Levyesi


Fren levyesi (1) serbest hareket boşluğu “” 10-20mm aralıklarında olmalıdır.

Kampana Fren Sistemi Ayarı (2):

Arka fren levyesi serbest boşluk ayarları için, fren teli çekme levyesi (A) arka tarafında kalan (B) ayar somununu sağa sola çevirerek uygun ayarlamayı yapın. Ayar işlemi yapıldıktan sonra, fren levyesini sıkarak uygun hareket boşluğunun sağlandığından emin olun. Fren telinin ayar somunu arkasındaki boşta kalan kısmın uzunluğu 5-20mm arasında olmalıdır, eğer boşluk bu sınırlar dışında ise fren levyesini kontrol edin. Fren uygulanmadan tekerin serbestçe dönüp dönmediğini kontrol edin.

Fren balatalarını değiştirmek için UMA yetkili servislerine müracaat edin.

Kampana sistem fren balatalarının, periyodik bakım tablosunda verilen aralıklarda temizlenmesi gerekmektedir.



- ⊕ Fren sistemini her gün kullanmadan önce aşağıdaki talimatlara göre kontrol edin;
 1. Fren sisteminde sızıntı olup olmadığından emin olun,
 2. Hidrolik hotumu ve merkezlerinde çatlak olmadığından emin olun,
 3. Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin,
 4. Ön ve arka fren levyelerinin yeterli esneklikte olup olmadığını kontrol edin.

Lastik

Güvenliğiniz için periyodik bakımlar haricinde lastiklerinize ayrı bir önem gösterin ve lastik basınçlarını, lastik dış derinliğini kontrol edin.



E-Scooter'ınızın üzerindeki lastikler, aracınızın orijinal donanımıdır, ebatları sabit kalmak kaydı ile, iklim şartları ve kullanım koşullarını dikkate alarak E-Scooter'ınız için uygun lastik seçiminizi yapabilirsiniz.

Lastığın aşınması ve yol tutuşu, kullanım koşullarına bağlı; sürüş şekli, yükü, hızı, kullanım alanı, temas ettiği zemin yapısı ve özellikle yol ile temas kalitesine bağlıdır.

Lastik kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan hava yastığıdır.

Lastik E-Scooter'ınız ile yer arasındaki tek temas noktasını oluşturmaktadır, bu nedenle;

1.E-Scooter'ınızın istediğiniz yönde ilerlemesi lastığın yol tutuşuna bağlıdır.

2.Lastik dururken veya hareket halindeyken E-Scooter'ı taşır ve kalkışta/ frenlemede çok yüksek yük transferlerine direnç gösterebilir.

3.Yoldan kaynaklanan darbelerin bir kısmını amortı eder.

Lastik dış derinlikleri, ön lastik için 1.6 mm, arka lastik için 2.0 mm minimum değerlerdir ve dış derinlikleri bu değerlerin altına düştüğünde mutlaka lastiklerinizi değiştирin.

Lastik rodajı:


Yeni lastiklerin maksimum performans sağlamaası için, rodaj süresine (1.500km) dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dış yüzeyi parlak ve pürüzsüz olan yeni lastiklerin yol tutuşu zayıf olacaktır, lastik rodajı kullanım sıklığı ve kullanım alanına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir, kısaca belirtmek gerekir ise lastik yüzeyindeki parlak ve kaygan tabaka kaybolduğu zaman lastik rodajı tamamlanmış demektir.

UYARI Lastik rodajının yapılmaması ve/veya dikkat edilmemesi lastiklerin kaymasına ve kontrol kaybına neden olacaktır.

Lastik Basıncı:

Lastik arızaları genel olarak hatalı lastik şişirme basınçlarından kaynaklanır. Lastik basınçları, lastikler tamamen soğuk iken ayarlanmalıdır, 2-3 km'lik bir sürüs bile lastik havasının ısınmasına neden olacağı için yaniltıcı olabilecektir. Lastik basınçları belirtilen limitlerde olmalıdır ve lastik basınç değerleri, ön ve arka lastikler üzerinde olması gereken maksimum değerler olarak verilmektedir.



Yetersiz basınç, lastik aşımalarını hızlandırır, dönüş kabiliyetinin zayıflamasına neden olur, lastik ısınması çabuk ve hızlı gerçekleşir, yanaklarda fazla yüklenme olacağı için çatlama ve yarıklara neden olur, yetersiz basınç ayrıca yakıt tüketimini de artıracaktır.

Fazla basınç, sürüşün sert olmasına, yoldan gelen darbelerin daha sert hissedilmesine, yol ile temasın azalmasına, kontrol kaybına ve kaymala neden olacaktır. Ayrıca fazla basınç, yük taşıma kapasitesini de artırmaz.

Akü & Şarj Cihazı

Akü sele alt kısmında konuşlandırılmıştır. E-Scooter’ınız için üretilen akü, kurşun asit bakım gerektirmeyen aküdür. Şarj cihazınız E-Scooter aküleriniz için özel olarak üretilmiştir. Sadece kendi şarj cihazınızı kullanınız, başka firma şarj cihazlarını kesinlikle kullanmayınız.

Elektrik şebekesinin ürününüze uygun akımda (AC 110~220V) olmasına dikkat ediniz. Olması gereken akım değerleri ayrıca şarj cihazınız üzerinde belirtilmiştir. Elektrik akımdaki voltaj yükselme ve alçalmaları ürün bileşenlerine zarar verebilir.

Akü şarj işlemleri sırasında kontak anahtarı kapalı konumda olmalıdır.

Akünün ve ürünün performansından en etkin şekilde faydalananılmak için, ilk üç (3) şarj işleminizi 8-12 saat aralığında yapmanız önerilmekte ve her kullanımdan sonra E-Scooter’ınızın batarya durumunu gösterge paneli üzerinden kontrol ederek, gerekli ise şarj işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

. Gösterge paneli üzerindeki güç ibresi düşük enerji seviyesini “L” gösteriyor ise E-Scooter’ı kullanmayın, düşük güç seviyesinde kullanıldığından zorlama meydana geleceğinden akünün ömrü kısalacaktır.

Şarj işlemi için, sele altı ön kısmında yer alan şarj yuvasına şarj cihazı bağlantısını yapınız, daha sonra cihazın şebeke bağlantısını gerçekleştiriniz. Şarj işlemi sırasında, şarj cihazı ve bir miktar ısınacaktır, lütfen kuru ve havalandırması iyi bir ortamda şarj işlemini gerçekleştiriniz. Aküde aşırı ısınma veya göstergede bir anormallik gözlemlerseniz şarj işlemini hemen durdurun ve en yakın yetkili servise müracaat edin.

Şarj işlemi tamamlandığında, şarj cihazı üzerinde uyarı lambası (yeşil renk) yanacaktır. Normal şarj süresi 6-8 saatdir. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra önce şebeke bağlantısını sonra E-Scooter bağlantısını çıkartınız. E-Scooter’ınızın şarj işlemi tamamlandıktan sonra şarjda kalmaması gerekmektedir, akünün fazla şarj edilmesi akü performansını artırmayacak tam tersine aşırı ısınmaya ve akü ömrünün daha kısa olmasına neden olacaktır.

- | | |
|--------------|--|
| UYARI | <ul style="list-style-type: none">-Aküyü ateşten uzak tutun. Akü normal çalışma sırasında patlayıcı hidrojen gaz açığa çıkarır. Akünüzü çok soğuk ve çok sıcak ortamlarda bulundurmayın.-Akünün uzun süre düşük şarj halinde kalması akünün ömrünü azaltacaktır.-Şebeke elektrik akımdaki voltaj değişimlerinden kaynaklana arızalar garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.-E-Scooter’ınızı uzun süre kullanmayacaksanız akü bağlantılarını sökün ve havalandırması iyi olan bir mekanda muhafaza edin. Kullanmadığınız zamanlarda akü performansını muhafaza etmek için en az ayda bir kez şarj edilmesi gerekmektedir. |
|--------------|--|

NOT

E-Scooter'lar üzerindeki aküler 300 kez şarj yapılabilmeye özelliğine sahiptir, her şarj işlemi akü ömründe azalmaya ve maksimum menzil mesafesinde düşüşe neden olacaktır. Teknik verilerde verilen menzil Laboratuar koşullarında yüksüz veriler ile bildirilmektedir. Yük, yol durumu, şehir içi ve şehir dışı kullanım gibi kullanıcılar hem kat edilen yol mesafesini kısaltacak hemde akü ömründe azalmaya yol açacaktır.

Sigorta

E-Scooter'inizin sigortası sele altı bagaj içerisinde yer almaktadır. Bu sigorta akünüzü uygun olmayan voltaj değişimlerine karşı korumaktadır, güç kesintisi ve şarjin yarılmaması durumlarında öncelikle sigortanın atık olup olmadığını kontrol ediniz.

UYARI

- Sigorta değişimlerinde farklı amperde sigorta değişimi yapmayın, sökülen sigorta ile aynı amper değerinde sigorta kullanın.
- Eğer sık sık sigorta problemi yaşıyorsanız E-Scooter'inizin elektrik sisteminde bir arıza var demektir. Bu gibi durumlarda mutlaka UMA yetkili servislerine başvurun.

Aydınlatma ve İkaz Lambaları

E-Scooter'inizin aydınlatma sistemi yasal mevzuatlara göre tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Aydınlatma sistemi üzerinde değişiklik yapılması yasaların ihlaline sebebiyet verebileceği gibi, E-Scooter'in elektriksel aksamında ciddi hasarlara da sebebiyet verebilecektir, bu sebeple E-Scooter üzerinde orijinal olmayan hiçbir elektriksel donanım ve parça değişimi yapmayın.

E-Scooter aydınlatma sistemi üzerindeki her bir ampulün ayrı bir anma değeri, duy bağlantısı ve ebat farklılıklarını vardır, değişimlerinde E-Scooter üzerinden söktüğünüz ampul ile aynı özelliklere sahip ampuller ile değişim yapın. Farklı güçte ampul kullanılması elektrik sisteminin aşırı yük almasına ve ampullerin daha kısa ömürlü olmasına neden olacaktır.

UYARI

- E-Scooter üzerinde orijinal haricinde elektriksel ekipman kullanılması tamamen ürün sahibinin sorumluluğundadır ve bu sebeple meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Aydınlatma açık durumda, seyir halindeyken sizin ve diğer sürücülerin en iyi görüş açılarını sağlamak için tasarlanmıştır. Uzun farlarınızı araç arkasından giderken veya karşı yönden araç geliyor ise kullanmayın, böyle durumlarda kısa far konumunda olmanız gerekmektedir. Aydınlatma ve ikaz lambaları elçik kontrolleri için, bkz Kontrol ve Göstergeler.



Far iç yüzeyi bugulanma yapabilir, bu durum düşük hava sıcaklığı ve havadaki nem oranından kaynaklanabilir, normaldir. Bu durum farlar yanlığında ortadan kalkacaktır.

UYARI

-Farın içi tozsuz ve temiz olmalıdır. Toz ve kir görüş mesafesini kısaltacağı gibi, far ömrünü de önemli ölçüde kısaltır.

-Far iç yansıtıcınız körelme yapabilir, böyle bir durumda farınız aydınlatma görevini yapamayacaktır ve yeni ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Ayna

Aynalar E-Scooter kullanıcısının sürüş anında arkasını görebilmesi içindir ve ayarlı olması gerekmektedir. Aynalarınızı daima temiz tutun ve hasar görmüş aynalarınızı yol güvenliğiniz açısından hemen değiştirin.

⊕ DEPOLAMA ve TEMİZLİK

Depolama

Eğer E-Scooter’ınızı uzun süre kullanmayacaksanız, aşağıda verilen önerileri dikkate alın. Bu işlem uzun depolama sürecinde E-Scooter’inizin korozyona veya hasara maruz kalmasını önleyecektir. Ayrıca E-Scooter’ınızde herhangi bir arıza mevcut ise depolamadan önce mutlaka arızayı giderin, depolama sonrası kullanımda bu arıza unutulur ise ciddi problemler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

1. E-Scooter’ınızı düz bir zeminde takoza alın.
2. Nemden ve rutubetten etkilenmemesi için kuru bir ortamda muhafaza edilmesini sağlayın.
3. Akü performansının korunması için en az 15 günde bir kez şarj işlemini gerçekleştirin.
4. E-Scooter’ınızı temizleyin ve paslanma ihtimali olan kısımlara anti-pas ve yağlama uygulayın.
5. Lastik hava basınçlarını %20 oranında düşürün ve lastiklerin yer ile temasını kesin.
6. Herhangi bir kılıf veya örtü ile E-Scooter’inizin üzerini örtün.

Depolama Sonrası Kullanım

1. E-Scooter üzerindeki örtüleri kaldırın ve yüzey temizliği yapın.
2. Aküyü kontrol edin gerekli ise şarj edin.
3. Yağlama noktalarını kontrol edin gerekli ise yağlama yapın.
4. Sürüş öncesi kontrollerinizi gerçekleştirdikten sonra E-Scooter’ınızı test sürüşüne tabi tutun.

Herhangi bir arıza ve/veya aksilik meydana gelmesi durumunda mutlaka UMA yetkili servisine başvurun.

Temizlik

Yüzey koruması için E-Scooter’ınız düzenli olarak temizleyin. E-Scooter’ınızde, hidrolik olup olmadığını kontrol edin, kaçak var ise temas olan yüzeyleri rutin temizlik işlemlerini beklemeden hemen temizleyin.

Temizleme işlemlerinizde metal, boyalı plastik yüzeylere zarar verecek kimyasallar ile E-Scooter’ınızı temizlemeyin. Uygun bir şekilde yapılacak temizlik işlemi hem E-Scooter’ınızın performansını hem de ömrünü olumlu şekilde etkileyecektir.

UYARI Yüksek basınçlı yıkama tabancaları ile temizleme işlemini yapmayın, E-Cup üzerinde ciddi hasarlara neden olacaktır.

Temizleme işlemi için,

1. Temizleme işlemi sırasında elektriksel parçaların su ile temas etmesini engelleyin.
2. Önce soğuk su ile durulama yaparak, toz ve gevşek yapıtı pisliklerin E-Scooter üzerinden atılmasını sağlayın.
3. E-Scooter’ı sünger veya yumuşak bez kullanarak su ile iyice silin. Silme işlemi sırasında plastik aksam ve diğer parçaların çizilmemesine dikkat edin.
4. Silme ve temizleme işlemi tamamlandıktan sonra temiz su ile E-Scooter’ı durulayın.
5. Son olarak E-Scooter’da kurulama işlemi uygulayın.
6. Kullanıma başlamadan önce bkz “*Sürtüş önce Kontroller*”
7. E-Scooter’ın fren aksamı ıslak olabilir, bu durumda frenleriniz tehlike arz eder. Böyle bir durum mevcut ise, E-Scooter’ınızın frenlerini düşük hızda test edin, ara ara frenlemeler yaparak frenin kendi performansına dönmesini sağlayın.

⊕ ARIZALAR ve GİDERİLMESİ

Bu başlık altındaki bölümler E-Scooter'ınız da oluşabilecek arızalar ve bu arızaların muhtemel sebeplerini açıklamaktadır.

	ARIZA	Olası Nedenler	Cözüm Önerileri
1	Sürüş mesafesi standartların altında ise	1. Akü standart nitelikte olmamayabilir. 2. Rampa çok dik olabilir. 3. Akü boş olabilir. 4. Şarj cihazındaki arızadan dolayı akü şarj olmuyor olabilir. 5. Akü ömrü bitmiş olabilir. 6. İstiap haddinden fazla yükleme yapılmış olabilir.	1. Bataryayı şarj veya deşarj edin. 2. Uygun açılı yolda kullanınız. 3. Bataryayı şarj edin. 4. Yetkili servisten yardım isteyin. 5. Bataryayı değiştirin. 6. İstiap haddinden fazla yükleme yapmayın.
2	Motor devreye girmiyorsa	1. Akü kablo bağlantıları gevşek olabilir. 2. Gaz elciği devre dışı (kısa devre) kalmış olabilir. 3. Sigorta atık olabilir. 4. Motor bağlantı kablolarında gevşeme ve çıkışma olabilir.	1. Bağlantıyı tekrar yapın. 2. Değiştirin. 3. Değiştirin. 4. Bağlantıyı tekrar, sıkı bir şekilde yapın.
3	Hız ayarı kontrol dışı ise	1. Gaz kumanda kolu sensörü gecirmiyor. 2. Kablo bağlantılarında gevşeme yada kısa devre olabilir.	1. Değiştirin 2. Kablo bağlantılarını kontrol edin.
4	Voltaj değeri normal ise fakat gösterge yanmıyor ve elektrik akımı geçmiyor ise	1. Akü kutusu ve kablonun elektrotları birbirine temas etmiyor olabilir. 2. Sigorta atık olabilir.	1. Yetkili servisten yardım isteyin. 2. Değiştirin.

UYARI


Kullanıcının, işbu el kitabında belirtilmiş olan uyarı ve/veya iklamlara uygun hareket etmemesi durumunda, işbu sebeple uğrayacağı maddi manevi her tür zararın sorumluluğu tamamen ve yalnızca Kullanıcıya ait olur. Kullanıcı bu hususta imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edmez. Ayrıca, ürünün garanti süresi bitmemiş olsa da bu ürün, garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır.

⊕ TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Veriler / Modeller → ↓	Assist SS
Motor (W):	1000W (DC)
Akü Tipi:	60V /20A (Kurşun Asit)
Elektrik Girişi:	220V 60HZ
Şarj Süresi:	6-8 Saat
Max. Hız (km/h) :	30
Max. Menzil (km):	35~40 (1 Kişi ile)
Tırmanma Açısı:	10° (1 Kişi ile)
Tüketim (100km):	1.9 kw/h
Fren Tipi (Ön/Arka):	Kampana / Kampana
Frenleme Metodu (Ön/Arka):	El ile
Lastik (Ön/Arka)	3.00-10 / 3.00-10
Yüksüz Ağırlık (Kg):	100
Max Yükleme Kapasitesi (Kg):	90 (1 kişi)
Boyutlar U-G-Y (mm):	1670x700x1060
Dingil Mesafesi (mm):	1075

** Verilen değerler laboratuar koşullarında tespit edilmiş olup yol, yük ve iklim şartlarında değişiklik gösterebilir.

⊕ ELEKTRİK ŞEMASI



GARANTİ ŞARTLARI

Sayın Tüketici,

İmalatçı ve/veya distribütör, satın almış olduğunuz araçları aşağıdaki koşullar dahilinde garanti eder.

1-GARANTİ KAPSAMI

- Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Garanti Mamülün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilecek olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.
- Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi **6502 sayılı kanun** kapsamına giren tüketiciler için **2 yıl veya 30.000 km** (hangisi önce dolarsa)dir. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

- Mamülün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla **20 iş günü**dür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirin sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.
- Mamülümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafi ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.
- Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımıza verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilecektir.
- Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servislere yapılması ve ilgili yerlerin kaşelenip, imzalanması gereklidir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edecek oriijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek oriijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.
- Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularla ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.
- Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yapılmalıdır.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedigimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. (Bildirimde telefonla da yapılabileceği huküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve Noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkışmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindayız.)

5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sikma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, ya ve hava filtreleri, kondenserler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrık kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyani, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan ziyanlar da garanti kapsamı dışındadır.



E-Mon ASSIST SS

ARAC SAHİBİNİN

ADI VE SOYADI :

ADRESİ :

TELEFONU:

* garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uyunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşeletiniz.

ARACIN

MOTOR NO:

ŞASI NO :

TİP / MODEL YILI:

PLAKASI :

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	
..... / / / / / / / /	

* yapılan her garanti onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

YETKİLİ SATICI

ÜNVAN :

ADRES :

TELEFON:

KAŞE
İMZA

MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS

ÜNVAN :

ADRES :

TELEFON:

KAŞE
İMZA



ÜĞUR MOTORLU ARAÇLAR
444 80 85

Ücretsiz Danışma Hattı
0800 448 3 862



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR

GARANTİ BAKIM KARTI

E-Mon ASSIST SS

Şasi No :



PERİYODİK BAKIM TABLOSU

1.AY 500 - 1.000 KM	3.AY 2.000 - 2.250 KM	6.AY 4.000 - 4.250 KM	9.AY 6.000 - 6.250 KM	12.AY 8.000 - 8.250 KM	15.AY 10.000 - 10.250 KM	18.AY 12.000 - 12.250 KM	21.AY 14.000 - 14.250 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....
24.AY 16.000 - 16.250 KM	27.AY 18.000 - 18.250 KM	30.AY 20.000 - 20.250 KM	33.AY 22.000 - 22.250 KM	36.AY 24.000 - 24.250 KM	39.AY 26.000 - 26.250 KM	42.AY 28.000 - 28.250 KM	45.AY 30.000 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....	TARİH:..... KM:.....
KM SAATİ DEĞİŞİMİ: KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....	KM:..... TARİH:.....

*yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız / ** bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.

** Kilometre saatinde sayaç bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

- a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.
- b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.
- c) Araca istiapha haddinin üzerinde aşırı yük konulması.
- d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.
- e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.
- f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.
- g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.
- h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.
- i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;
 - ❖ Hırsızlık, ayaklanma, yanın, çarpışma v.b. kazalar
 - ❖ Asit yağmur, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslamlar
(kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.)
 - ❖ Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler
 - ❖ Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurulmalıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tutturduğu gibi, bayiinden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer karenajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayın. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edecek orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa da garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

SATIŞ TARİHİ : / /

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanım ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1.Garanti şartlarını ve müddetini, (2 yıl veya 30.000km hangisi önce dolarsa)

2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalananamayacağımı,

3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :

Tel :

Araç sahibinin İmzası

Cari İsmi	İl	İlçe	Adres	Telefon	Faks
ORHAN SAHİN - CEM TICARET PAZARLAMA	ADANA	SEYHAN	A.REMZI YUREGIR MAH.DEDEKORKUT CAD.NO:10	(322) 436-5197	(322) 441-1897
ALİ CELIKTAS - ALIS BİSİKLET	ADANA	CEYHAN	BUYUKKIRIM MAH.L.YESİL CAD.NO:21/B	(322) 612-4554	
GİZ - KAR MOTORLU ARACLAR A.S.	ADANA	SEYHAN	T.CEMAL BERKER BLV.GIZERLER IS MERKEZİ NO:48	(322) 457-6868	(322) 457-6868
YASAR ANADOLU - ANADOLU MOTOSİKLET	ADANA	CEYHAN	HURRIYET MAH. FEVZİ CAKMAK BUL. NO:22	(322) 612-3732	(322) 612-3732
MURAT YALCINKAYA MOBİLYET TAMIRCİSİ	ADANA	IMAMOGLU	ADALET MAH.KOYUNEVİ CAD.N:129	(322) 892-1072	(322) 892-1072
REMZİ KOSE MOTOSİKLET TAMIRCİSİ	ADANA	KOZAN	TUFANPASA MAH.FEHMI OZEL TURGAY CAD.NO:18	(322) 516-6203	(322) 515-4895
ABDULKADİR AGGEDİK - AGGEDİK TİCARET	ADİYAMAN	GOLBAŞI	CUMHURİYET MAH.GAZİ CAD.NO:135	(416) 781-8903	(416) 781-8903
HACI AKBABA	ADİYAMAN	KAHTA	GAZİ MAH. F.S MEHMET CAD. NO:228	(416) 725-9280	(416) 725-9280
KAZIM DUZEN - DUZEN MOTOR	ADİYAMAN	ADİYAMAN MERKEZ	SIRATUT MAH.411 SK.4/A	(416) 216-7834	
MEHMET MANGAL - KARDES MOTOSİKLET	AFYON	SANDIKLI	ECE MAH.ISTASYON CD.NO:25	(272) 515-1724	(272) 515-1724
AHMET CİVRİL - GARANTI MOTOR	AFYON	CAY	AKSEHIR CAD. NO:17	(272) 632-5449	(272) 632-5449
SEZAI KANDEMİR - KANDEMİR MOTOSİKLET	AFYON	DINAR	ITFAİYE MH.ODUN PAZARI NO:10	(272) 355-4482	(272) 355-4482
UGUR GELDİ	AFYON	SUHUT	PAZAR MAH. CAYIR CAD. NO:44	(272) 718-1272	(272) 718-1272
RAMAZAN OZAY - OZAY MOTOR	AFYON	DAZKIRI	YENİ SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:2	(272) 421-3403	(272) 421-3403
HASAN MALCOK - GUVEN IS MOTOSİKLET	AFYON	BASMAKCI	CAGLAYAN MAH. NO:33	(272) 411-3412	(272) 411-3448
AHMET EMIN KARATAS BİSİKLET VE MOTOR TAMIRİ	AFYON	MERKEZ	ESENTEPE MAH.297 SK.50 B A	(272) 216-7570	(272) 216-7570
EMİR CELİK	AFYON	BOLVADIN	OKUL MAH.CARSİ CAMİ YANI DISİLİ KASABASI	(272) 622-3862	(272) 622-3862
SUKRU DURMUSER - GENÇ MOTOR TEKNİK SERVİSİ	AFYON	BOLVADIN	LALESİNAN PASA MAH.EMİRDAG CAD. NO:25	(272) 611-2647	(543) 619-2364
GULAY BOZKURT	AFYON	SULDANDAĞI	YILDIRIM MAH. SAN. SİT. NO:7	(542) 654-0832	
IBRAHİM-ABDULLAH BUYUKERKEN-PAMUKOGLU MOTOR GRUP	AFYON	MERKEZ	DUMLUPINAR MAH. ATATÜRK CAD. NO:37/A	(272) 212-2000	(272) 213-6010
ALPASLAN MALKOC	AFYON	EMİRDAG	YENİ M. SANAYİ SİTESİ 2-B 2	(544) 814-3335	
HALİL İBRAHİM KARAYAKA - HALİL TİCARET	AMASYA	MERZIFON	SAN.SİTESİ 1. BLOK NO:23	(358) 513-5613	(358) 505-0120
HASAN OK - ENGINER MOTOR	AMASYA	MERZIFON	SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO:5 MERZIFON	(358) 513-5233	(358) 514-1668
ALİ AKMAN - AKMAN OTO ELEKTRİK	AMASYA	GUMUSHACIKOY	SANAYİ SİTESİ C 1 BLOK NO:2	(358) 717-3572	(358) 717-3572
OMUR YILDIRIM BİSİKLET TAMİRİ	AMASYA	SULUOVA	ORTA MAH.ERZURUM SOK.NO:9	(358) 417-8339	(358) 417-8339
DOĞAN KOCAK - KOCAK MOTORLU ARACLAR	AMASYA	MERKEZ	55 EVLER MAH.M.VARINLI CAD.NO:137	(358) 212-7337	(358) 212-7337
HASAN TURAL - CIHAN TİCARET	AMASYA	MERZIFON	SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO:8	(358) 513-9514	(358) 513-0439
MEHMET AYNACI - GARANTI MOTOR	AMASYA	SULUOVA	ORTA MAH.HILAL SOKAK NO:16	(358) 417-4265	(358) 212-9690
DEVRAH ÖZGEN ÖZGEN MOTOR	AMASYA	MERKEZ	HACILAR MEYDANI SARAYLILAR APT.	(542) 316-0280	
ENGİN CETİN - MOTOMAX	AMASYA	MERKEZ	BAHCELERİCİ MAH. ZUBEYDE HANIM CAD. PARKEVLERİ NO:86/C	(505) 303-8877	(358) 212-5871
YUCEER INSAAT VE MAKİNA SAN. LTD. STİ.	ANKARA	MAMAK	MUNZEVİLER CAD. 21 /B	(312) 362-3234	(312) 362-8872
SUKRU AKYOL - CILINGİR	ANKARA	BEYPAZARI	ESKİ HUKUMET CAD. NO:13	(312) 762-5356	
HALLO YED.PAR.NAK.LTD.STİ. - H.İBRAHİM DURUKAN	ANKARA	POLATLI	CUMHURİYET MAH.BOZKURT CAD. NO:63/A	(312) 623-4775	(312) 623-4775
HAYRI MEVLUT ATAK - ATAK TİCARET	ANKARA	NALLIHAŞ	NASUH PASA MAH. LALE SOK. NO:1/E	(312) 785-3220	(312) 785-3220
KARIZMA MOTOR ANİL DURSUN KAPLAN	ANKARA	SİNCAN	PLEVNE MAH.PAZAR SOKAK NO:57	(312) 268-0255	(312) 268-0255
SELİM SAHİNBAŞ	ANKARA	ALTINDAĞ	DEMİR CAD. NO:10/B	(312) 310-9753	(312) 324-2481
HALIT YARAS	ANKARA	ALTINDAĞ	YENİ SAN.TUNC CAD.NO:71/B	(312) 309-3099	(312) 309-3099
MEHMET ENDER ODEN - MT GARAGE	ANKARA	CANKAYA	İLKBAHAR MAH.KONRAD ADENAUER CAD. 65/A	(538) 026-2020	
SİNAN BUYUK	ANTALYA	MURATPASA	CUMHURİYET MAH.692 SK. NO:42	(242) 335-0940	(242) 335-0940
HÜSEYİN CON - OZ MOTOSİKLET	ANTALYA	ALANYA	SAN SİT. NECİPBEG CAD.NO:55	(242) 515-0761	(242) 515-0761
BULENT BAHÇE - BAHÇE MOTOSİKLET	ANTALYA	GAZİPASA	SANAYİ SİTESİ G/2	(242) 577-1050	(242) 577-1050
MUSTAFA BOCU	ANTALYA	SERİK	ESREFPASA MAH. HURRIYET CAD. NO:107	(242) 722-1463	(242) 722-1463
ALİ YILDIZ	ANTALYA	ELMALİ	YENİ HAL ARKASI NO:12	(242) 618-6507	(242) 618-6507
RAMAZAN ARSLAN	ANTALYA	VARSAK	KARŞIYAKA MAH.CUMHURİYET CAD.NO:24	(242) 417-3489	(242) 417-3489
HALIT BORA - BORA MOTOSİKLET VE BİS.TİC.	ANTALYA	MURATPASA	ESKİ SANAYİ SİTESİ 670 SOK. NO:4 ANTALYA	(242) 345-6866	(242) 334-2726
MUSTAFA ATES	ANTALYA	MURATPASA	KARŞIYAKA MAH. GAZİ BUL. NO: 197	(242) 325-7495	(242) 325-7495
İSMAYİL ERGİN	ANTALYA	ALANYA	YALI MAH. D400 YOL ALTı OKURCULAR KASABASI ALARAHAN YOL KAVSAGI	(242) 527-4282	(242) 527-4282
TAHSİN TURKYON - TURKYON TİCARET	ANTALYA	KAS	OTOGAR İCI	(242) 836-2038	(242) 887-4076
MEHMET LEVENT - LEVENT MOTOR	ANTALYA	ELMALİ	BELENBAŞI MAH.AKCAY KASABASI NO:1/1	(535) 273-8216	
ERHAN İLHAN	ANTALYA	KUMLUCA	KARŞIYAKA MAH.SANAYİ SİTESİ 503 SOK.NO:2	(242) 887-9666	(242) 887-3666
AYŞE DİZDAR	ANTALYA	FINIKE	SANAYİ SİTESİ ARKASI NO: 11/B	(242) 855-4761	(242) 855-4761
ERHAN AYDOĞDU	ANTALYA	KEMER	ARSLANBUCAK MAH. CUMHURİYET BULVARI YAŞAR APT. NO:6/A	(536) 387-9652	
BEKİR YILMAZLAR	ANTALYA	KORKUTELİ	KIREMITLİ MAH.BELEDİYE CAD.NO:8/B	(537) 490-8470	
MEHMET BAL	ANTALYA	DOSEMEALTI	DOSEME ALTI SANAYİ SİTESİ BARBAROS CAD.NO:131/2	(242) 421-3003	
YUSUF TUNCER	ANTALYA	MANAVGAT	ASAĞI PAZARCI MAHALESİ 1068 SOK.N 15	(242) 746-6127	(538) 313-6127
İSMAIL ODABAŞI	ANTALYA	DOSEMEALTI	DOSEME ALTI SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:9	(242) 421-4077	(242) 421-4077
YUSUF ULAS - ULAS MOTOR	ANTALYA	FINIKE	BAGYAKA M.DEMİRCİLİK ATATÜRK C. T.OVA NO:054/A	(242) 852-4890	(242) 852-4890
ALİ CETİN - CETİN MOTOR OTOMOTİV EMLAK	ANTALYA	DEMRE	BUYUKKUM MAH CUMHURİYET CAD.NO:15/2CD	(242) 871-2709	(242) 871-2709
KADİR GOK MOTORLU ARACLAR INS.TAAH.EML.TAR.TUR.TIC.LTD.STİ.	ANTALYA	MANAVGAT	Y.PAZARCI MAH. MIMAR SINAN CAD. 14 Z01 MANAVGAT	(242) 746-0069	(530) 320-1282
BUDAKLAR LTD.STİ.	AYDIN	INCIRLIOVA	İSTASYON KARSISI NO:69	(256) 585-1186	(256) 585-8003
OGUZ KARAOĞLU - KARAOĞLU MOTOSİKLET TAMİRİ	AYDIN	SOKE	CUMHURİYET MAH.LİDERSAN SAN.SİT.HAYAT SOK.NO:25-26	(256) 512-1809	(256) 512-6796
TUNCAY AKBAS MOTOSİKLET TAMİRİ	AYDIN	YENİPAZAR	SAN.SİT. NO:5	(533) 656-8721	(256) 361-4180
LEVENT YILMAZ - MOTO ASENA	AYDIN	AYDIN MERKEZ	UMURLU MAH.2093.SK NO:14 EFELELER	(256) 251-4578	(256) 251-4578
ERKAN TORAMAN - TORAMAN MOTOR	AYDIN	KUYUCAK	FATIH MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ	(256) 371-3896	(256) 371-3896
NECİP KARABULUT - YAVUZ MOTOR	AYDIN	SOKE	CUMHURİYET MAH. 4 SOK. NO:1	(256) 544-2107	(256) 544-2107
MURAT GURKAS - JET MOTOSİKLET	AYDIN	CİNE	SAN. SİT. K BLK. NO:18	(256) 711-3762	(256) 711-3762
YASAR TULTAK - GİRTİLOĞLU TİC.	AYDIN	KOSK	KOSK PETROL OFİSİ YANI	(256) 461-1698	
HÜSEYİN DENİZ	AYDIN	BUHARKENT	SANAYİ SİTESİ BUHARKENT	(256) 391-2332	(256) 391-2332
İBRAHİM BATUR - BATUR MOTOR	AYDIN	MERKEZ	CUMA MAH.203 SK.NO:8/B	(256) 214-1046	(256) 214-1046
RAMAZAN AKTAS - AKTAS MOTOR	AYDIN	BOZDOĞAN	CARSİ MAH.SANAYİ CARSISI NO:22/A	(256) 414-3548	(256) 414-1349

MURAT ERDOGAN MOTOR TAMIRI	AYDIN	INCIRLIOVA	CUMHURIYET MAH.ADNAN MENDERES BULV.NO:82 ACARLAR KASABASI	(256) 595-7305	(256) 595-7305
MEHMET YILDIR - UMIT MOTOR	AYDIN	NAZILLI	KARACAY MAH.95 SOK.NO:75	(256) 312-9496	(256) 312-9496
HALIL MUTUN	AYDIN	KOCARLI	SANAYI SITESI BAGARASI CAD.NO:2	(256) 761-3174	(256) 761-3174
GULHIZAR KINLI - SENOL MOTORLU ARACLAR	AYDIN	DIDIM	ALTINKUM MAH.ATATURK BULVARI NO:38	(256) 813-2227	(256) 813-2227
MUAMMER CIVAN - CIVAN MOTOR	AYDIN	KARPULU	SANAYI SITESI NO:20	(256) 741-2575	(256) 741-2575
HAKAN DEMIR	AYDIN	KUSADASI	KADI KALESI MAH.HATIPOGLU SIT.NO:7	(256) 633-6226	(256) 633-2761
AHMET ISSI	AYDIN	INCIRLIOVA	ISTIKLAL MAH.SANAYI SIT. KUBILAY CD NO 9/0	(256) 585-2712	
AHMET KIRISOGLU -FIRTINA MOTOR	AYDIN	NAZILLI	KARACAY 1007 NO:10	(256) 313-8428	
REMZI OZER	AYDIN	GERMENCIK	SANAYI SITESI 14.KUME NO:13	(256) 563-4323	(256) 563-4323
ALI PEKER	AYDIN	BOZDOGAN	CARSİ MAH.SANAYI CARSİSİ MEZBAH SK.NO:15	(544) 854-3631	
HAFIZE YAKAR-CAGDAS MOTOR	AYDIN	DIDIM	CUMHURIYET MAH. 1087 SOK. NO:32	(543) 474-0358	
ADEM AHMETCIK	AYDIN	KUSADASI	KADINLAR DENİZİ MAH.SULEYMAN DEMIREL BLV.KURAL IS MRK.NO:1/F	(256) 622-2335	(256) 622-2335
AYKUT KOCAONER	AYDIN	KUSADASI	EGE MAH./SEMİT TURGUT OZAL BLV. 48 B	(256) 612-0707	(532) 789-4343
JLKNUK KUCUKOGLU - GENCDEREN UGUR MONDIAL YETKILI SERVIS	AYDIN	KARACASU	YAYLALI MAH. 32/3 SK. A A	(541) 328-8090	
EEFELER DTM. TAR.ALET.INS.TAAH.TUR.ITH.IHR. OTO.SAN. TIC.LTD.STI	BALIKESIR	MERKEZ	ATATURK MAH.HARMAN SOK.NO:2/A	(266) 239-8877	(266) 239-8877
ERGUNLER BISIKLET MOTOSIKLET SAN.TIC LTD.STI	BALIKESIR	MERKEZ	EGE MAH.DEMIRCILER CAD.NO:7	(266) 246-5517	(266) 246-5517
NECATI DURGUT - AYVACIKLI MOTORCU	BALIKESIR	GONEN	MALKOC MAH.BASCESME CAD. NO:2	(266) 762-1206	(266) 763-0885
AZIZ ASLAN MOTOSIKLET YEDEK PARCA TICARETI	BALIKESIR	EDREMIT	HAMIDIYE MAH.544 SOKAK NO:11	(266) 373-4767	(266) 373-0319
SERKAN AKBIYIK - MURAT MOTOR	BALIKESIR	SUSURLUK	HAN MAH. CAV CAD. NO:32/A	(266) 865-3118	(266) 865-2661
BIROL OZKABAN - MOTO KABAN	BALIKESIR	BANDIRMA	ONYEDI EYLUL MAH.SANAYI SOKAK NO:6/B	(266) 718-2436	(266) 718-2436
MEHMET TAHTALI	BALIKESIR	DURSUNBEY	CEBECİ MAH.SAN.BOL.NO:25	(266) 662-4210	(266) 662-4210
MUSTAFA SAYGI	BALIKESIR	IVRINDI	BEDRETTİN MAH. PAZARYERİ KARSISI	(266) 456-3748	(266) 456-3748
MEHMET DEMIR	BALIKESIR	SINDIRGI	YENİ SANAYI SITESI B BLOK NO:16	(266) 516-2271	(266) 516-2271
OZKAN ATAK	BALIKESIR	BIGADIC	4 EYLUL MAH. BALATLİ CAD. NO:17	(266) 614-1096	(266) 614-1198
MOTORCU OGUZ-HUSEYIN OK MOTOSIKLET TAMIRI	BALIKESIR	AYVALIK	FEVZIPASA MAH.INONU CAD.2 SOKAK	(266) 312-3514	(266) 312-3514
ADNAN UCKUN MOTOSIKLET TAMIRI	BALIKESIR	AYVALIK	SELİMİYE MAH.ATATURK BULV.NO:38 ALTINOVA	(266) 338-2102	(266) 338-3282
ISMAIL SUZAN - DALGIC MOTOR	BALIKESIR	ERDEK	YALI MAH.YENİHAN SOK. NO:13/A (GOLBAHCE)	(266) 835-1889	(266) 835-1889
HUSEYIN ATASAY - ATASAY MOTOSIKLET	BALIKESIR	HAVRAN	KULLUK SANAYI SITESI NO:36	(266) 432-2462	(266) 432-2462
DERVIS AKIN - AKIN TICARET	BALIKESIR	BURHANIYE	MAHKEME MAH.SANAYI CAD.NO:3	(266) 422-2666	(266) 422-2666
AYDIN GORGUN	BALIKESIR	MARMARA	AVŞA ADASI-MARMARA	(266) 896-1445	
CUMHUR BOZDAG	BALIKESIR	MERKEZ	ATATURK MAH.ESKİ BANDIRMA CAD.NO:24	(266) 245-5538	
IBRAHIM BULUT-MOTO BULUT	BALIKESIR	GOMEĆ	MİTHATPASA MAH.SEMT SANAYİ 3 SK	(539) 278-9063	
ISMAIL KAHYA - KAHYAOGLU BISIKLET	BILECIK	MERKEZ	KUCUK SANAYI SIT.SOSYAL TESİSLERİ NO:13/A	(228) 212-8595	
MESUT PEKTAS	BILECIK	PAZARYERİ	YÜZBASİ MAH. BURSA CAD. NO:104	(228) 381-2310	(228) 381-2137
CENGIZ CELIK	BILECIK	BOZUYUK	YENİ MAH.OMER AGA SOK. NO:10	(228) 315-2581	(228) 315-2581
AYNUR TURK - TURK TICARET	BOLU	SEBEN	SANAYI CARSISI NO:5	(374) 411-3250	(374) 411-3250
NIHAT CEYHAN - CEYHAN TICARET	BOLU	MERKEZ	SANAYI SITESI 27. BLOK NO:3 - 4	(374) 217-5382	(374) 217-5382
ISMAIL KOCAZOR - GUVEN MOTOR	BURDUR	YESİLOVA	SAN.SIT.1 BLK.NO:8	(248) 618-2702	(248) 618-2702
MUSTAFA AYKUL MOTOSIKLET TAMIRCISI	BURDUR	BUČAK	ESKİ SAN. SITESI NO:26	(533) 613-7861	(248) 325-9105
ILHAN GOÇER - GOÇER MOTOR	BURDUR	GOLHİSAR	PAZAR MAH.ESKİ DENİZLİ YOLU UZERİ NO:26	(248) 411-5490	(248) 411-5490
ZAFER COBAN - ZAFER TICARET	BURDUR	KARAMANLI	CAFER MAH.SANAYI CARSISI NO:8	(248) 531-4075	(248) 531-4075
KAZIM KORAY KARAOSMANOGLU	BURDUR	MERKEZ	OZGUR MAH.ATESLİ SAN.SIT.ESKİ GARAJ ICI NO:12	(543) 363-9516	
HAKAN YAYLALI - YAYLALI MOTOSIKLET TAMIRCILIGI	BURDUR	KARAMANLI	ESELER MAH. YENİ SANAYİ SITESİ CAD.15	(544) 739-3032	
SERDAR KOSELI - GENC MOTORCU	BURSA	M.KEMALPASA	HAMIDIYE MAH. 30 NOLU SOK. C-1	(224) 613-8586	(224) 613-8586
ABDULLAH YALCIN - GENC MOTOR MOTOSIKLET TAMIRI	BURSA	YENİSEHIR	ULUCAMİ MAH. FERAH SOK. NO:11	(224) 773-5829	(224) 773-5829
EROL YILDIZ	BURSA	KARACABEY	TAVSANLI MAH.95 SOK.UZER AP.B BLOK NO:4	(224) 676-6010	(224) 676-6010
NECMI TURK - TURK MOPET	BURSA	YENİSEHIR	CAYIR MAH. CAYIR SOK. NO:9	(224) 773-0268	(224) 715-7656
MEHMET ZENGİN - MOTORCU MEHMET	BURSA	M.KEMALPASA	CIRPAN MAH. DEMIRCI HACI SOK. NO:6	(224) 613-8666	
ISMAIL GUNDOGDU MOTOSIKLET TAMIRI	BURSA	ORHANGAZI	CAMI KEBİR MAH.İSTIKLAL CD.SANAYI SK.NO:4	(224) 573-2702	(224) 573-2702
OSMAN HALICOGLU	BURSA	INEGOL	OSMANİYE MAH.IBRAHİM EFENDİ CAD. NO:6/B	(224) 715-9351	(224) 713-0660
MUSTAFA GEZER	BURSA	OSMANGAZI	SAKARYA MAH.GULER SOK. NO:14/A	(224) 272-8390	(224) 272-8390
GURAL KIRAT MOTOLIMIT	BURSA	OSMANGAZI	KUPULUPINAR MAH.YENİ YALOVA YOLU CAD. 83	(224) 272-5679	(224) 272-5679
MUHARREM GONUL-MOTO GENC	BURSA	OSMAN GAZI	KOGUKCINAR MAHALLESİ DR. SADIK AHMET CADDESİ NO:82/A	(224) 252-7412	(224) 252-7412
SEVGİ BAS - DERİN OTOMOTİV	BURSA	MUDANYA	YALI MAH. DORTCELİK CAD. 65	(224) 554-5525	
BIRGUL CELIK-CELIKLER MOTOR	BURSA	GEMlik	UMURBEY MAH. YALOVA YOLU CAD. 6	(505) 216-9887	
BAYRAKTAR TICARET - SERIFE BAYRAK VE ORT.DTM.TIC.NAK.	CANAKKALE	AYVACIK	UMMUHAN MAH.CARSİ ICI N:2	(286) 712-2093	(286) 712-1383
ALİ TOPALOĞLU MOTOSIKLET TAMIRHANE ISLT.	CANAKKALE	EZINE	CAMIKEBİR MAH. GULLUCE SOK. NO:10	(286) 618-5612	(286) 618-5612
OKAN DARA - GENC MOTOR	CANAKKALE	MERKEZ	ISMET PASA MAH. 30 AGUSTOS CAD. NO:40/1	(286) 213-7757	(286) 213-7757
NECMETTİN UNAL - BIGALI MOTORCU	CANAKKALE	CAN	CUMHURIYET MAH.ETİLİ SK.NO:2/B	(286) 416-5422	(286) 416-0168
IBRAHİM BARTIN - BARTIN MOTOSIKLET	CANAKKALE	GELIBOLU	ALAADDİN MAH.SANAYİ SITESİ 10 BLOK 4	(286) 566-9786	(286) 566-5122
MUHARREM BOZKURT	CANAKKALE	YENİCE	SANAYİ BOLGESİ NO :78	(286) 474-2745	(286) 474-2745
HUSEYIN SEN - 1001 CESIT	CANAKKALE	LAPSEKİ	GAZİ SULEYMAN MAH. ESKI SANAYİ BOLGESİ N:26	(286) 512-1527	(286) 512-1527
HASAN SURUCU	CANAKKALE	GELIBOLU	SANAYİ SITESİ 9.BLOKNO:21	(286) 566-4773	(286) 566-4773
CUMHUR ERKUS	CANAKKALE	ECEBAT	KEMAL PASA. MAH. CESARET TEPE SOK. NO:15	(286) 814-3097	(286) 814-3097
ISMAYIL BULBUL	CANAKKALE	BİGA	SAKARYA RAFETGUR KAYMAK	(286) 316-8327	(286) 316-8860
ERDİNİ GUVEN	CANAKKALE	BAYRAMIC	CAMİCİDİR YENİ SANAYİ NO:05/0	(542) 625-7438	
HASAN YALCIN - TOSYALI YALCIN MOTOR	CANKIRI	MERKEZ	MIMAR SINAN MAH.MEKTEP SOK.NO:29/A	(376) 212-4016	(376) 212-4016
HASAN GEZER - GEZER MOTOR	CANKIRI	MERKEZ	BUG.PZ.MAH.BAKIRÇILAR CARSISI NO:18	(376) 213-7072	(376) 213-7072
DOSTLAR TICARET ORTAKLIGI	CORUM	OSMANCIK	HUKUMET CAD.AKSEMSİTTİN SOK.NO:13	(364) 611-8324	(364) 611-6118
AS MOTOSIKLET - AHMET / MURAT BEKTAS ORT.	CORUM	MERKEZ	CENGİZTOPEL CAD.NO:26	(364) 213-2208	(364) 325-6031
BULBUL DTM.OTOM.SAN VE TIC.LTD.STI.	CORUM	OSMANCIK	YAZI MAH.MAKİF ERSOY CAD.NO:64/1	(364) 611-3280	(364) 611-3280

AHMET KALYONCU	CORUM	ISKILIP	YENI DEMIRCILER CARSISI NO:49-51	(364) 511-6896	(364) 511-6896
ARIF NIHAT DONGEL	CORUM	MERKEZ	CEPNI MAH.HAZIRCILAR SITESI NO:17	(364) 212-0476	(364) 212-0476
ARIF HASIRCI	CORUM	ALACA	YILDIZHAN IBNI SINA 21.	(544) 684-5045	
CAFER TUNCEL	DENIZLI	ACIPAYAM	SANAYI SITESI BLOK NO:8	(258) 518-1391	(258) 518-1391
ORHAN SELEK - GARANTI MOTOR	DENIZLI	CAMELI	SANAYI SITESI	(258) 571-5520	(258) 571-5520
OMER ER - ERKURT MOTOR	DENIZLI	BOZKURT	CUMALI CAD. NO:1	(258) 831-4014	(258) 831-4014
ERHAN BITIKTAS - SIRIN MOTOR	DENIZLI	ACIPAYAM	ACIPAYAM KARAHOYUK KOYU	(258) 536-8378	(258) 514-2310
HILMI ANUK	DENIZLI	KALE	SANAYI SITESI NO:8	(258) 671-2251	(258) 671-2251
ERGUN KAYALIOGLU	DENIZLI	TAVAS	HURRIYET MAH. KARACASU ASFALTI ALTI KARAHISAR KASABASI	(258) 627-5388	(258) 627-5388
GURBUZ KAHRAMAN - KAHRAMAN MOTOR TAMIR VE BAKIM SERVİSİ	DENIZLI	CIVRIL	YESİL CIVRIL SANAYI SITESI 3020 SOKAK NO:67	(258) 713-4479	(258) 713-4479
ILHAN TUTUMLU - MOTORCU ILHAN	DENIZLI	BEYAGAC	MENEKSE SOK.YENI MAH.NO:11/1	(258) 691-6467	(258) 691-6467
AHMET SARIKAYA - SARIKAYA TİCARET	DENIZLI	GUNEY	TILKILIK MAH.SANAYI SIT.NO:	(258) 451-1009	(258) 451-1009
SEVKET IRMAK - IRMAK MOTOR	DENIZLI	TAVAS	SAMANLIK MAH.MUGLA CAD.MENDERES BULVARI NO:189	(545) 594-3937	(258) 613-1891
ALI YILDIRIM - MOTORCU ALI	DENIZLI	ACIPAYAM	CUMHURIYET MEYDANI MERKEZ MAH.KELEKCI KASABASI	(258) 546-3609	(258) 546-3609
HUSEYIN ERSOY - ERSOY BİSİKLET	DENIZLI	CIVRIL	CATLAR MAH.SEHİT UFUK CAGLAR CAD.NO:7	(258) 713-3260	(258) 713-3260
SERDAR TOP - GENÇ MOTOR	DENIZLI	BULDAN	CUMHURIYET MAH.GUZEL SAN.SIT.K.BLK NO:8	(543) 725-0964	
ABDURRAHMAN YAGCI - UMT MOTOR	DENIZLI	CAL	HANCALAR KASABASI SANAYI SIT.	(534) 836-6081	
MUSTAFA ALTINOK	DENIZLI	SARAYKOY	SAKARYA MAH.ESKİ DENİZLİ YOLU NO:8/F7	(258) 415-3679	(258) 415-3679
HALIL UZGUN	DENIZLI	MERKEZ	SUMER MAH.2467 Sİ. NO:13	(258) 264-0252	(541) 264-0252
CLASS MOTOR FATHİ OZGUR	DENIZLI	MERKEZ	SARAYLAR MAH./SEMİT İZMİR BLV. NO: 77 MERKEZ EFENDİ.	(258) 263-3704	(258) 263-3704
REcep SIMSEK ZIRAI ALET BAK.ONR.VE YED.PARCA SATISI	DIYARBAKIR	ERGANI	FEVZİ CAKMAK MAH. KURTULUS CAD. NO:26	(542) 404-6116	(412) 611-6264
YAKUP YAMAN - YAMAN KARDESLER	DIYARBAKIR	BAGLAR	CEMİLOĞLU CAD.NO:66	(412) 234-6808	
ABDULLAH DURMUS - MELİK MOTOSİKLET	DIYARBAKIR	CERMİK	TEPE MAH.ZUBEYDE HANIM CAD.NO:52	(412) 461-2096	(412) 461-2096
MEHMET BİLGİN	DIYARBAKIR	MERKEZ	MURADIYE MAH.CEMİLOĞLU CAD.SEHİHMUSOĞLU APT.NO:46	(412) 233-1331	(412) 233-1331
HALIT CETINKAYA	DIRNE	UZUNKOPRU	KAVAK MAH. HAYRANBOLU CAD. NO:235	(537) 409-7933	(284) 513-9866
METEHAH DURULAR	DIRNE	UZUNKOPRU	RIZA EFENDİ MAH.ARABACI SOK.27/A	(284) 514-0579	
UZUN ISMAIL TİCARET TUKETİM AKARYAKIT VE İLETİŞİM A.S.	DIRNE	MERKEZ	SABUNI MAH.SARAÇLAR CAD.YETİMLER CARSISI NO:11	(284) 213-7141	(284) 213-7141
RAFET TULBEZ MOBİLET	DIRNE	HAVSA	SANAYI SITESİ 2 BLOK NO:17	(284) 336-1018	(284) 336-1018
HUSEYİN KORKMAZ - KORKMAZ TİCARET	DIRNE	KESAN	YUKAŞI ZAFERİYE MAH. PAZARYERİ DUKKANLARI NO:18	(284) 714-9577	(284) 714-9577
EROL KULELİ	DIRNE	KESAN	A.ZAFERİYE MAH. GUCUYENER CD. NO:16	(542) 488-4907	(284) 714-3695
ZULFU DAL - HARPUT MOTOSİKLET	ELAZIG	MERKEZ	OLGUMLAR MAH.ATATÜRK CAD.NO:17	(424) 241-1731	(424) 241-1731
YILMAZ AKKUZU - GUVEN MOTOSİKLET TAMİR ATOLYESİ	ELAZIG	MERKEZ	SANAYI MAH. SAMDAN SOK. NO:45/A	(535) 517-0398	
CAHİT POLAT - POLAT MOTOSİKLET	ERZINCAN	MERKEZ	MERKEZ CARSISI 7.SOKAK NO:41	(446) 224-0013	(446) 224-3561
ALTIN MOTOR-SÜLE YÜKSEL ALTIN	ERZINCAN	MERKEZ	SANAYİ CARSISI 768 SOK. NO:40	(539) 675-8531	
DOĞAN YAZICIÖĞLU - DOĞAN MOTOSİKLET	ERZURUM	MERKEZ	KAVAK MAH.MUSALLA CAD.NO:18	(442) 242-9747	(442) 242-9748
SELİM SAHİN - SAHİN BİSİKLET	ERZURUM	OLTU	CUMHURIYET MAH.ERZURUM CAD.HASTANE YOLU	(534) 307-9740	
FATİH DUMLU	ERZURUM	YAKUTİYE	KAZIM KARABEKİR PASA MAH. NAZIK CARSİ CAD. 69 AA	(532) 208-5232	
ARIF EMİROĞLU - EMİROĞLU MOTOR TİCARET	ESKİSEHIR	MERKEZ	YENİ MAH.VATAN CAD.NO:122/A	(222) 230-8887	(222) 221-1635
BEKİR SIMSEK - SIMSEK MOTOSİKLET	ESKİSEHIR	SİVRİHİSAR	ESKİ SANAYI SITESİ NO:11	(222) 711-4491	(222) 711-4491
ORHAN VERGİLİ KARDESLER MOTOR	ESKİSEHIR	MERKEZ	OMERAGA MAH.GAZİYAKUP SATAR C. NO:153	(222) 322-0796	
NURTEM YAREN - EMRE BİSİKLET VE MOTOSİKLET	ESKİSEHIR	MERKEZ	TUNALI M. AKASYAAGACI DK. NO:5/A	(222) 321-1201	(222) 321-1201
KEREM KURUSKANAT	ESKİSEHIR	CİFTELER	ADALAR MAH. BAYINDIR SOK. 4/1	(507) 992-3399	
SABRI PEYNİR	ESKİSEHIR	TEPEBASI	HAYRİYE M Z. HANIM C 38 A	(222) 231-4030	
ARIF GURCAN - HİZMET BİSİKLET	ESKİSEHIR	ODUNPAZARI	EMEK MAH/SEMİT ZİYA GOKALP CAD. 23 ODUNPAZARI	(507) 279-2894	
AHMET KORKMAZ	GAZİANTEP	NİZİP	STHLAK MAH.OZKUL SK. NO:16	(342) 517-1980	(342) 517-1980
OKKAS GALİP AS - AS MOTOR	GAZİANTEP	SAHİNBEY	OGUZLAR MAH.KARAYILAN CAD.NO:130/A	(342) 232-3750	(342) 232-3751
MURAT DIKE	GAZİANTEP	SEHİT KAMIL	HURRIYET MAH.KATİP HOCA C. 18/E	(532) 563-3261	
AYARLAR BİSİKLET VE MOTOSİKLET TİC.LTD.STİ.	GIRESUN	MERKEZ	H.SİYAM MAH.KINALI SK.25/A	(454) 216-3125	(454) 216-6173
ERHAN UTKU - KELKIT MOTOR	GUMUSHANE	KELKIT	ESKİSAN SITESİ NO:45	(456) 317-1249	(456) 317-1249
RAFIK DOĞAN VE ORTAGI-DOĞAN MOTOR	HATAY	İSKENDERUN	AHMET TANER KİSLALI CD.UĞUR MUMCU MAH.NO:83 GOKMEYDAN BELDESİ	(326) 664-9548	(326) 664-9991
MİKDAT CEKİC - CEKİC TİCARET	HATAY	KIRIKHAN	CUMHURIYET MAH.NURİYE CİVELEK CAD.NO:71/A	(543) 283-2756	(326) 344-6402
ALİ GUNAY - MOTORCU ALT	HATAY	PAYAS	YILDIRIM BEYAZIT MAH. FAHRETTİN ALTAY CAD. SAHİN SOK. NO:7	(326) 755-8302	(326) 755-8302
IBRAHİM İMAMOĞLU	HATAY	MERKEZ	REYHANLI YOLU ÜZERİ KOTON FABR.KARSISI NO:113	(326) 225-1443	(326) 225-1443
HAKAN GANI MOTOSİKLET TAMIRCİSİ	HATAY	ERZİN	SANAYİ CARSISI NO:15	(326) 681-8668	(326) 681-8668
REÇEP HODO - USTA MOTOR	HATAY	REYHANLI	CUMHURIYET MAH.ESKİ SANAYİ CAD.NO:158	(326) 413-5459	(326) 413-1121
FATİH EKEN	HATAY	DORTYOL	YESİL MAH. ATATÜRK CAD. NO:31	(326) 713-2095	(326) 713-2095
COLAKOGULLARI GİD.MOB.İNS.TAS.LTD.STİ.	HATAY	HASSA	ARDICLI S.KANALİ MAH.VALİ ABDULKADIR SARI 25 1/3	(532) 525-0871	
GALİP DİKEN	HATAY	İSKENDERUN	KARAAGAC MAH.ATATÜRK CD.NO:49/A ARSUZ	(533) 632-0212	
GÜNEY MOTOR - MEMİS GÜNEY / SÜLEYMAN GÜNEY	İSPARTA	SARKİKARAAGAC	FATİH SANAYİ SITESİ 2. BLOK NO:10	(246) 411-4367	(246) 411-4367
ZAFER AKIN GULGÜZEL - DOĞAN MOTOSİKLET	İSPARTA	MERKEZ	YENİ SAN SITESİ 5. BLOK NO:17	(246) 218-7706	(246) 218-2827
SELAHATTİN SARGIN OTO MOTOR TAMİRHANESİ	İSPARTA	KECİBORLU	YENİÇE MAH. KORE SOK. NO:4	(246) 541-4067	(246) 541-3050
MEHMET URSAVAS - ERSAVAS NAKLİYE MOTOR TAMIRCİSİ	İSPARTA	EGIRDİR	KONYA YOLU USTU NO:56	(246) 313-2859	(246) 311-5299
İSMAIL TEZ - GÜL MOTOSİKLET	İSPARTA	MERKEZ	ESKİ SANAYİ CARSISI 131. CAD. NO:9	(246) 212-1372	(246) 212-1372
HİDAYET SAHİNLER - SAHİNLER TİCARET	İSPARTA	ULUBORLU	PAZAR MAH.BELEDİYE İS HANI KAT: 1 NO:5	(246) 531-3459	(246) 531-3459
YASAR ERDOĞAN-RAMAZAN ERDOĞAN ORT.	İSPARTA	EGİRDİR	KONYA YOLU ÜZERİ EGİRDİR SANAYİ SİT. NO:36	(246) 313-2869	(246) 313-2068
BERKAY ULAS	İSPARTA	YALVAC	SANAYİ MAH.TAMİRCİLER SK.NO:27	(545) 604-9772	
EKİNTAŞ AKARYAKIT KİMYA TAS.İNS.GIDA SAN. VE TİC.LTD.STİ.	MERSİN	YENİSEHIR	PIRIREIS MAH. INONU BULVARI UĞURCAN APT. ALTI 196/C	(324) 331-1880	(324) 331-1832
AYHAN HASERCI - GOZDE MOTOR	MERSİN	TARSUS	TEKKE MAH.S.S.K HASTANESİ YOLU ÜZERİ ERCELİKLİCAN APT.ALTI NO:4	(533) 391-9872	(324) 613-2741
SELAHATTİN ATES - ATES MOTOR	MERSİN	ANAMUR	SAGLı MAH.ORMAN İSL. ALİ FEVZİ MAR.CAK.CD.NO:46	(324) 814-7759	(324) 814-7759
İSA KACAR - MOTO KACAR	MERSİN	AKDENİZ	YENİ MAH.117 CAD.NO:49	(324) 233-3511	(324) 237-1062
SUAT BARÇIN MOTOSİKLET TAMİR EVİ	MERSİN	TARSUS	TEKKE MAH. 3704 SOK. NO:7	(324) 624-1457	(324) 624-1457

AYHAN ZIL - GENC MOTOR	MERSIN	YENICE-TARSUS	ATALAR MAH. ATATURK CAD.N:58/B	(324) 651-4676	(324) 651-4676
ALI ASKER - BURAK MOTOR	MERSIN	BOZYAZI	MERKEZ MAHALLESI	(324) 851-4889	(324) 851-4289
ISKENDER NAZLIGUL - NAZLIGUL MOTOR	MERSIN	AKDENIZ	TURGUTREIS MAH.CENGIZ TOPEL CAD.4143 SOK.NO:2/B	(324) 231-5111	(324) 231-5111
UGUR ASLAN GEDIK - UGUR MOTOR	MERSIN	MUT	DOGANCI MAH.KARAKOZAK SOKAK NO:24/F	(535) 861-0937	
ISLAM PARLATAN	MERSIN	SILIKE	MUKADEM MAH.SANAYICILER CAD. NO:16	(324) 714-7633	(324) 712-2110
EMRAH IPEK - EMAY MOTOR	MERSIN	AKDENIZ	BARIS MAH. BAHCELER CAD. 46 A	(324) 336-7580	
ATILGAN S MOTOSIK. VE OTOM.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.STI	ISTANBUL	AVCILAR	MERKEZ MAH.RIFAT SOK.E-5 YANYOL NO:17	(212) 593-3020	(212) 593-4331
NURDOGAN OZEL - OZEL IS MOTOR	ISTANBUL	UMRANIYE	INKILAP MAH.AYFER SOK.NO:3	(216) 634-4824	(216) 634-4825
OMER ARAS - MONDI MOTOR	ISTANBUL	IKITILLI	ORG. SAN. BOLGESI DOLAPDERE SAN. SIT. 22 ADA NO:19 BASAKSEHIR	(212) 671-6466	(212) 671-6468
MERT MOTORLU ARACLAR SAN.TIC.LTD.STI	ISTANBUL	ZEYTINBURNU	CIRPICI MAH.PROF.TURAN GUNES CAD.NO:137	(212) 510-5529	(212) 547-2292
AHMET BAYIRLI - ORJINAL BISIKLET	ISTANBUL	KAGITHANE	MERKEZ MAH.SOKULLU CAD.NO:61/A NURTEPE	(212) 294-1785	(212) 294-5940
SERDAR GURDAL - BILGE MOTOR	ISTANBUL	MASLAK	ATATURE OTO SANAYI SIT. 2. KISIM 27. SOK. NO:1095-1096	(212) 285-9640	(212) 286-5100
ERDAL DEMIRAL - ERSIN MOTOR	ISTANBUL	SEFAKOY	TEVFİKBEY MH.KOSK SK.NO:20	(212) 624-6519	(212) 580-6880
MUSTAFA KELES	ISTANBUL	KUCUKYALI	RUSTU SARP CAD. DILEK APT.NO:213	(216) 388-7059	(216) 417-9033
BIRSEN BASAK	ISTANBUL	ATASEHIR	ICEREN M.PINARBASI SK.2 C ATASEHIR	(216) 577-3490	(216) 577-3499
MEHMET BICEN - KARDESLER MOTOSIKLET	ISTANBUL	YENIBOSNA	FEVZI CAKMAK MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NENE HATUN SOK. NO:8/2	(212) 551-7399	
SULTAN AHMET AKBAS - HUNER MOTORLU ARACLAR SAN. VE TIC S.	ISTANBUL	FATIH	TOPKAPI MAH.PAZARTEKKESI SOK. NO:35/E SEHREMENI	(212) 523-0572	(212) 523-0571
RAMAZAN BOZKURT	ISTANBUL	SILE	AHMETLI KOYU USKUDAR CAD. NO:328	(216) 711-0124	
UCERLER MOTORLU ARACLAR VE KIRTASIYE SAN.TIC.VE LTD.STI.	ISTANBUL	TUZLA	AYDINTEPE MAH. EVREN SOK. NO:10/A	(216) 494-3255	(216) 494-0673
BAYRAM DEMIRCI - BAYRAM BISIKLET	ISTANBUL	SILIVRI	PIRI M.PASA MAH.SANATKARLAR CAD.NO:4	(212) 728-0291	(212) 727-8263
HAYRULLAH SERT - COSKUN TICARET	ISTANBUL	CATALCA	KARACAKOY MERKEZ MAH.KARACAKOY CAD.NO:616/A	(212) 763-4023	(212) 763-4023
MUSTAFA MURAT ALBAYRAK - ALBAYRAK MOTOSIKLET	ISTANBUL	PENDIK	BATTI MAH.ANKARA CAD.BERKMAN APT.NO:44/A-2	(216) 354-2078	(216) 354-2078
SULEYMAN AYDIN - GVS MOTOR	ISTANBUL	SISLI	AYAZAGA MAH.ESKI PAZAR SOK.NO:34/A	(212) 289-9868	(212) 289-9868
NEBIYE BOLAT - BERK MOTOR	ISTANBUL	AVCILAR	M.KEMALPASA MAH.FIRIZKOY BULVARI NO:137/B	(212) 690-6209	(212) 690-6257
KEREM DARAL TEKNIK OTO	ISTANBUL	SARIYER	NALBANT CESME KAPALI SPOR SALONU KARSISI	(212) 242-4150	(212) 242-4150
OZKAN ARAS	ISTANBUL	KADIKOY	HASANPASA MAH. NABIZADE SK. NO:84/A	(216) 348-9394	(216) 348-9394
BALCI BEYAZ ESYA MOBİLYA VE MOTORLU ARACLAR INSAAT TICARET ANON	ISTANBUL	EYUP	CIRCIR MAH/SEMTE SAYA YOLU CAD. NO:52/A	(212) 625-8717	(212) 627-5060
MOTOTAS OTOMOTIV SAN VE TIC A.S.	ISTANBUL	KADIKOY	ZUHTU PASA MAH /SEMİT BAGDAT CAD. NO:1/27	(216) 347-1300	(216) 347-9400
MURAT ERKALE MURAT OTOMOTIV	ISTANBUL	KAGITHANE	CAGLAYAN MAH.TASOCAGI CAD.OCAK SOK.NO:7/D	(212) 220-6600	(212) 221-8641
AYSE UNAL	ISTANBUL	KADIKOY	EGITIM MAH NAHIT BEY SOK. 1B 1		
MEHMET KOGU - GENC MOTOR	ISTANBUL	BUYUKCEKMECE	ATATURK M. TURGUT OZAL BULVARI BEYAZ SARAY APT. A BLOK NO:2 DUK:2	(212) 883-2648	
KADIR CALTI	ISTANBUL	BAYRAMPASA	ALTINTEPSI MAH/SEMİT AKPINAR CAD. NO:27	(542) 787-3455	
CAMKIRANLAR SAN.URUN.TIC.LTD.STI.	IZMIR	ODEMIS	AKINCILAR MAH.MITHATPAŞA CD.NO:28	(232) 545-4444	(232) 544-3413
ONAZ DAY.TUK.TUR.INSAAAT TAAH.VE MALZ.TIC.LTD.STI.	IZMIR	DIKILI	ISMETPASA MAH.4/1 SOK.NO:12/B	(232) 671-2121	(232) 671-8774
METIN KESOGLU - SEFA MOTOR	IZMIR	TORBALI	TEPEKOV MAH. AYDIN ASFALT KENARI NO:284	(232) 856-1068	(232) 855-5428
PAKSOY KUYUM.INS.OTO.SAN.TIC.LTD.STI.	IZMIR	BERGAMA	ADNAN MENDERES BULV. NO:142	(232) 633-1600	(232) 667-2220
MEHMET YALCIN - YALCIN TICARET	IZMIR	ALTAGA	ATATURK MAH. 377 SOK. NO:39	(232) 616-4249	(232) 616-4249
ERDEM KARASU	IZMIR	KINIK	FATIH MAH.ISMET INONU CD.NO:17	(232) 687-3227	(232) 687-3227
MEHMET GUSLU	IZMIR	URLA	SANAYI SITESI B BLOK NO:12	(232) 754-3770	(232) 754-3770
HALIT OZMEN - OZMEN TIC.	IZMIR	KIRAZ	ISTIKLAL MAH. HASTANE CAD. NO:11	(232) 572-2247	(232) 572-4545
CUNETY DEMIRKAFA MOTOSIKLET TAMIRI	IZMIR	SELCUK	EFES SANAYI SITESI BELEDİYE DUKKANLARI NO:19/3	(232) 892-8801	(232) 892-8801
ZEYNEL ABIDIN TURHAN - GOREKMLI MOTOSIKLET TAMIRI	IZMIR	BAGYURDU	BAGYURDU SANAYI SITESI E BLOK NO:3	(232) 884-1892	(232) 884-1892
HAMIT GULPELEN - MERVE BISIKLET	IZMIR	BUCA	UFUZ MAH. ISTIKLAL CAD. NO:70 SIRINYER	(535) 945-1338	(232) 448-6331
HUSEYIN ARI MOTOR TAMIRCISI	IZMIR	KEMALPASA	SEKİZ EYLUL MAH.HOCA AHMET YESEVI CAD. NO:41 CINARKOY	(232) 878-3559	(232) 878-3559
GUNAY BULUT	IZMIR	BAYINDIR	MİTHAT PASA MAH.HUKUMET ONU CAD.NO:27/E	(232) 581-5298	(232) 581-5298
CEMAL SADIC	IZMIR	MENEMEN	MERMERLİ MAH.ZIYA GOKALP CAD.NO:151	(232) 831-3230	(232) 832-6756
BAKI AYDIN - EFE MOTOR	IZMIR	DIKILI	ISMETPASA MAH.SANAYI SITESI A BLOK NO:26	(232) 671-7002	(232) 671-7002
KARAHANLAR TARIM ALET.DTM.TARIM GIDA OTOM.OTOM. OTO YEDEK PAR	IZMIR	SELCUK	ISABEY MAH.ATATURK CAD.NO:8	(232) 892-4942	(232) 892-4942
MEHMET SARIKAYA - KAPTAN MOTOR	IZMIR	BUCA	ISMAIL SIVRI BULV.NO:339/B ALTINVEYLAR KARSISI GEDIZ	(232) 276-0867	(232) 276-0867
DANISMAN TIC.MOT.ARAC.TEKST.ITH.IHR.LTD.STI.	IZMIR	BAYRAKLI	MANSUROGLU MAH.269/12 SOK.NO:1/A ÖZCANLAR APT.	(232) 220-2525	(232) 220-2525
ARIF GULCAN - GUVEN MOTOSIKLET	IZMIR	SEFERHISAR	SANAYI SITESI A BLOK NO:24	(536) 570-8210	
YASAR KOSTAK	IZMIR	CAMDIBI	KEMAL PASA CAD.NO:141/B	(232) 458-7377	(232) 458-7377
CUNETY KOR - POYRAZ MOTOR	IZMIR	CIGLI	8220 SOK.NO:16/B ATASEHIR	(232) 386-2233	(232) 386-2233
ERDEM DUNDAR - KARDESLER TICARET	IZMIR	SEFERHISAR	BENGILER MAH.CUMHURIYET CAD.NO:35	(232) 742-2433	
ISMAIL ERYILMAZ MOTOSIKLET TAMIRI	IZMIR	TIRE	KURTULUS MAH.AKYOL CAD.NO:63	(232) 500-0015	(232) 500-0015
ERDOGAN ALTINOVA	IZMIR	MENDERES	CUNETY BEY MAH.DOGAN SK.NO:66/A	(232) 782-1400	(232) 782-1400
GOKHAN CANDAS	IZMIR	ODEMIS	ATATURK MAH.ATATURK CAD.NO:73/A	(232) 545-5461	(232) 545-5461
CAFER DOGAN	IZMIR	BORNNOVA	OSMAN GAZI MAH. OSMAN GAZI CAD. NO:72/B	(552) 471-1861	
EBRU ALTAN - ALTAN MOTOR	IZMIR	BERGAMA	FATIH MAH. ATATURK BULV. NO:97/A	(232) 631-0058	(232) 613-5001
HARIKA ALTINOK	IZMIR	BAYRAKLI	MANAVKUYU MAH/SEMİT YUBASI İBRAHİM HAKKI CAD. 199 C	(232) 388-5769	(232) 388-5769
AYSE KIVRAK	IZMIR	TIRE	KURTULUS MAH. GELIN SOK. NO:15/A/	(232) 500-6572	(232) 500-6572
TANER GULEN	IZMIR	BEYDAG	CUMHURIYET MAH. SANAYI SITESI F BLOK NO:14	(232) 592-8203	(232) 592-8203
ALSANCAK OTO INSAAT SAN VE TIC.LTD.STI.	IZMIR	GAZIEMIR	YOK AKCAY C. 258 1	(232) 252-3060	
REFIK GURLEYEN	IZMIR	CIGLI	ATASEHIR MAHALLESI 8215 SOKAK 1/A	(232) 376-4265	
CENGIZ YESILYURT	IZMIR	KEMALPASA	MEHMET AKIF ERSOY 203 SOKAK 1 A	(555) 985-6632	
SERKAN PENBE MOTORCU SERKAN	IZMIR	BALCOVA	FEVZI CAKMAK MAH. DEMIRCI EFE SK 12 C	(232) 278-7026	
ELIF EKINLI	IZMIR	KARABAGLAR	BAHAR MAH. SAIM CIKRICKI CAD. 25 AA KARABAGLAR		
CETIN SERT - OZEN MOTOSIKLET	IZMIR	TORBALI	YEDI EYLUL MAH. 5561 SK. 41	(232) 853-1937	(232) 853-1937
ETHEM CALISKAN - MOTORCU ETHEM	IZMIR	CESME	CELEBAY BAYAR MAH.5215 SOKAK NO:56	(507) 277-9484	
BAHADIR DEMIRCI	IZMIR	BORNNOVA	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK. 17 A	(507) 481-2844	
AHMET KASTAMONULU	KASTAMONU	TOSYA	METAL SANAYI SITESI OGUZCUK SOK. NO:12	(366) 313-0952	(366) 313-5973

SUAT KOMURKARAOGLU - GUVEN MOTOSIKLET	KASTAMONU	MERKEZ	SANAYI CARSISI DARENDE BLOK NO:12	(366) 214-7282	(366) 214-7282
SEDAT KOSEOGLU	KASTAMONU	INEBOLU	BOYRAN MAH.MEYDANCIK CAD.NO:11	(366) 811-6430	(366) 811-4439
SERHAT DILEKCI - DILEK MOTORLU ARACLAR	KASTAMONU	MERKEZ	AKTEKE MAH. HOROZOGLU SOK.KUTUKCUOGLU AP. NO:8	(366) 214-4066	(366) 214-1861
GUNAY TICARET AHMET GUNAY	KASTAMONU	TASKOPRU	KARASAIT MH. KOSK ONU SK. NO:2	(366) 417-3234	(542) 726-7483
TALIP KORKMAZ - SURAT MOTOSIKLET	KAYSERI	DEVLE	SANAYI CARSISI 3. BLOK. NO:23	(352) 621-7508	(352) 621-7508
METIN CAKMAK - UNLU MOTOR	KAYSERI	KOCASINAN	HACI SAKI MAH. ALPAY GECIDI OKUR SOK. NO:9	(352) 320-6790	(352) 320-6791
OGUZHAN KUCUK - TURKIYEM CEYLAN MOTOR	KAYSERI	MELIKGAZI	KUCUK MUSTAFA MAH.SOKULLU CAD. NO:9/C	(352) 320-8768	(352) 320-8768
RASIT CAKMAKCI - CAKMAKCI TICARET	KAYSERI	YAHYALI	SEYDILI MAH.ESKI SANAYI CARSISI NO:9	(352) 611-7891	(352) 611-7891
NALAN AYDIN - ELIF TICARET	KAYSERI	SARIOGLAN	BAKARCAK MAH. KAYSERI CAD. NO:83	(506) 927-7455	
CEYHUN AKCAN - MOTOCAN MOTOSIKLET BISIKLET TAMIRI VE SATISI	KIRKLARELI	BABAESKI	HACI HASAN MAH. TAKTAKCI MEHMET EFENDI AGA SOK NO:5	(288) 512-8772	(288) 512-8772
BURAK BATU - BATU MOTOSIKLET OZEL SERVIS	KIRKLARELI	MERKEZ	DEMIRTAS MAH. PAZAR CIKMAZI NO:10	(288) 214-2134	(288) 214-4461
RECEP YURDERI - YILDIZ MOTOR	KIRKLARELI	VIZE	EVREN MAH. CAMI SOK. NO:13	(288) 318-1258	(288) 318-1258
YALCIN FILIZ	KIRKLARELI	LULEBURGAZ	KOCASINAN MAH.KOPRUBASI SAN.SIT.2.BLOK NO:1	(288) 412-5236	(288) 412-5236
BULENT CALIK	KIRKLARELI	PINARHISAR	ORTA MAH. YEN SAN. SIT. D BLOK	(288) 615-2555	(288) 615-2555
SERHAT AKTAS TMD MOTOSIKLET	KIRKLARELI	LULEBURGAZ	INONU MAH. MURAT HUDAVENTIGAR CAD. 67 B	(288) 417-2520	(542) 651-5424
FATIH MESE	KIRSEHIR	MERKEZ	KUŞDIL MAH/SEMT UZUN CARSI 2. SK 1.1	(536) 641-5503	
SONER KARA - FAZILET MOTOSIKLET	KOCAELI	GBEZE	HACI HALIL MAH.BAGDAT CD.NO:418/B	(262) 642-5663	(262) 642-5663
NEJAT ONAT	KOCAELI	KARAMURSEL	DEVLET YOLU USTU NO:75/B	(262) 452-7190	(262) 452-7190
ALI BOZ - BOZOGLU TICARET	KOCAELI	GOLCUK	A. SAGLAM CAD. 38 SOK. NO:1	(262) 413-1977	(262) 414-4555
EMRE SARI OZEN MOTOSIKLET	KOCAELI	IZMIT	YENISEHIR MAH.ADNAN MENDERES BLV.70 A	(535) 635-9575	
SERKAN DEMIRTAS	KOCAELI	IZMIT	MEHMETALI PASA MAH.G.ERDOGAN GURKAN C 21 1	(507) 657-7758	
MUZAFFER SENGUL	KOCAELI	KARTEPE	CINARLI M.MASUKIYE ALABALIK C. 10A	(262) 354-3595	(262) 354-3596
MEHMET CAKIR - CAKIR MOTOR	KOCAELI	KORFEZ	GUNEY MAH.TANER SK.27/A	(543) 389-5975	
HAKKI YILMAZ - MOTO MERT MOTOSIKLET SAN.VE TIC.	KONYA	SELCKULU	MUSALLAH BAGLARI MAH.BELH CAD.N=13	(332) 233-2907	(332) 233-2907
CAN DAY.TUK.OTO INS.TA.TI.VE SAN.LTD.STI.	KONYA	CIHANBEYLİ	KOPRUBASI MAH. ANKARA KONYA CAD.NO:41/A	(332) 673-1052	(332) 673-2524
RAMAZAN CEKIC - GONUL MOTOR	KONYA	MERAM	LARENDE CAD. NO:124/B	(332) 350-2109	(332) 352-5568
H.IBRAHIM BOYACI - TEMIZ IS MOTOR	KONYA	CIHANBEYLİ	SANAYI SITESI H-BLOK NO:16	(332) 673-2428	(332) 673-2421
MUSTAFA CIFTCIOGLU - GUZEL IS MOTOR	KONYA	KARATAY	FEVZI CAKMAK MAH./SEMT 10525 SK NO:1/1	(332) 353-2319	(332) 353-2319
MEMIS YAYLAK	KONYA	HUYUK	BAHCELIEVLER MAH.	(332) 543-2316	
MUHAMMER CECIK - GONUL MOTOR	KONYA	KARATAY	TERCUMAN MAH.SULTAN VELED CAD.NO:31/B	(332) 350-7355	
KENAN BEYDILLI - BEYDILLI MOTOR	KONYA	KARAPINAR	IPEKCI MAH.ESKI SANAYI CARSISI D BLOK NO:7	(332) 755-1450	(332) 755-1923
EROL SERTCAKAN - EROL MOTOSIKLET TAMIRI	KONYA	ILGIN	CAMIATIK MAH.SANAYAI SITESI 6.BLOK NO:4 CIRAKLIK OKULU YANI ILGIN/KONYA	(332) 882-7731	(332) 882-7731
MEHMET SONMEZ GULEC - GULEC MOTOSIKLET	KONYA	BOZKIR	DEMIRASFAS MAH.NO:27	(332) 426-1294	(332) 426-1294
MEHMET CEYHAN - MOTORCU YASAR	KONYA	AKSEHIR	KONYA YOLU UZERI SANAYI BULVARI NO:113-115	(332) 812-0758	(332) 812-0758
SAHIN SEKER - SEKEROGLU TICARET	KONYA	DOGANHISAR	BASKOY KASABASI CAMI MAH.SANAYI CARSISI NO:33	(332) 552-6026	(332) 552-6026
MEHMET ALI KANDEMIR - ZEVK MOTOSIKLET	KONYA	SEYDISEHIR	ULUKAPI MAH.703 SOK. NO:32/A	(332) 582-7117	(332) 582-8339
ARIF YEGEN	KONYA	SELCKULU	DUMLUPINAR MAH. KALEBASI SOK.NO:5/F	(332) 248-7248	(332) 248-7248
SABAN PEKER	KONYA	CUMRA	IZZETBEY MAH.GAZI CAD.N:67	(543) 446-2804	
YILMAZ TASLIDAG	KONYA	KADINHANI	PINARBAşı MAH.FATIH CARSISI NO:22	(332) 834-0540	(332) 834-0540
CELEBI ZENGEN-ZENGEN TICARET	KONYA	EREGLI	B.ALİ.MAH.ABDURRAHİM BASBUDAK SK.NO:12	(332) 713-1327	(332) 712-3816
MUSTAFA POLAT POLAT TICARET	KONYA	KULU	KIBRIS CAD.NO:38/A	(332) 641-3883	
IBRAHIM AYDIN	KONYA	BEYSEHIR	SANAYI SITESI 504 SOK. 26	(332) 512-0601	
UGUR MOTORBISIKLET UGUR SIRCA	KONYA	ILGIN	CAMIATIK MAH. 69 SK.2B	(543) 649-1863	
NACI DERDIYOK - UZMAN MOTOSIKLET	KONYA	BEYSEHIR	HAMIDIYE MAH. 506 SK. NO:24	(536) 582-8774	
ABATEK DANIS.ORG.BIL.TEK.VET.TAN.SAN.TIC.LTD.STI.	KONYA	SELCKULU	MEHMET AKIF MAH. SEMT GURKAN CAD. 86 A	(332) 238-2222	(332) 233-2040
ENVER ANKARA - ARZUM MOTOSIKLET	KUTAHYA	MERKEZ	YENI SAN.SIT.9 SK.NO:32	(274) 231-9162	(274) 231-9163
MUSTAFA CAN - CAN OTU YIK.YAG.VE MOTOR TAMIR BAKIMI	KUTAHYA	DOMANIC	HISAR MAH. TAVSANLI CAD. NO:1 CEVRE YOLU UZERI	(274) 661-2600	(274) 661-2600
PEHLIVANLAR MOTOR SAN.VE TIC.LTD.STI.	KUTAHYA	GEDIZ	OZYURT MAH.BELEDİYE 61 DUKKANLARI NO:45	(274) 412-6364	(274) 412-3227
UMIT YAZKAN - MOTO UMIT	KUTAHYA	TAVSANLI	MERKEZ MAH.SIMAV CAD.SANAYI SITESI CAMI KARSISI BALIKOY	(274) 623-8228	(274) 623-8016
ORHAN ERCIN	KUTAHYA	SIMAV	SANAYI SITESI 8 BLOK NO:159	(274) 513-5006	(274) 513-5006
GUVEN KAYA - KAYA MOTOR	KUTAHYA	ALTINTAS	ISTIKLAL M. HAMAM S NO:27	(543) 457-1217	
HAKAN YURUK MOTO HAKAN	KUTAHYA	TAWSANLI	YENI MAH. SEMT SELCKULU CAD. NO:37/1	(274) 614-3044	(274) 614-3044
FATIH GOKER GOKER MOTOSIKLET	KUTAHYA	MERKEZ	BALIKOY MERKEZ SIMAV CD NO:8	(536) 362-5606	
SEREF ENIGOL-SEREF MOTOSIKLET	KUTAHYA	MERKEZ	Y.SANAYI SITESI 9. S. NO:38	(532) 721-9092	
UCA ALIEKBER ALIBERKATAKAN MOT.OTOM.TUR.G.INS.LTD.STI.	MALATYA	MERKEZ	SIFA MAH. KOY VE ILCE TERMINALI CEVREYOLU ESKI OTOGAR NO:3	(422) 326-4910	(422) 325-0344
CANCIKAR DTM.PET.URN.OTOM.INS.IHR.ITH.SAN.VE TIC.LTD. STI.	MANISA	AHMETLI	ALTI EYLUL MAH.HUKUMET CAD.NO:36	(236) 768-1540	(236) 768-1528
ALI VATANSEVER - MOTO SERVIS	MANISA	AKHISAR	SEYHISA MAH. 79 SOK. NO:3 -C	(236) 414-4327	(236) 412-9837
SULEYMAN KALELI - MOTOR TICARET	MANISA	MERKEZ	KENAN EVREN SAN. SIT. 1241/3	(236) 233-0284	(236) 233-0284
GUNGOR YARDIMCI - GUNGOR MOTOSIKLET	MANISA	KULA	ESKI EKIN PAZARI NO :48	(236) 816-5018	(236) 816-5018
UNSL INEL - MOTORCU UNSAL	MANISA	SOMA	KAHRAMANLI MAH.MUMTAZBAS CAD.N:21/A	(236) 613-5343	(236) 613-5343
SELIM MUSLU	MANISA	SARIGOL	KONAK MAH. HALIS SELCUK CAD. NO:65	(236) 867-3553	(236) 867-3553
AHMET SUNKER	MANISA	KIRKAGAC	SANAYI SITESI 465 ADA C BLOK NO:10	(236) 588-1548	(236) 588-1548
MUZAFFER PARLAK	MANISA	KOPRUBASI	YENI SANAYI SITESI NO:10	(236) 571-2745	
MURAT YAVAS - MOTORCU TONTON	MANISA	AKHISAR	HACI ISHAK MAH.SAN.SIT.23.BLOK NO : 10	(236) 413-3225	(236) 412-2506
HUSEYIN PAYTAR - CANER TICARET	MANISA	SOMA	NIHAT DANISMAN MAH.ONUC EYLUL CAD.NO:1/F	(236) 613-8489	(236) 613-8489
BURHAN ONCU	MANISA	SARUHANLI	SARUHANLI SANAYI SITESI A BLOK NO:13	(236) 357-4375	(236) 357-3536
VELI YILDIRIM - YILDIRIM MOTOR	MANISA	ALASEHIR	5 EYLUL MAH.MILLI EGEMENLIK CAD.NO:2/3	(236) 654-0270	(236) 653-6026
ADNAN AKIN	MANISA	DEMIRCI	YENI SANAYI SITESI 10. BLOK NO:12	(236) 462-0633	(236) 462-0633
MEHMET ONEM	MANISA	GOLMARMARA	ESKI CAMI MAH.GAZI OSMAN PASA CAD.NO:11	(542) 308-1623	(236) 515-2454
NORI OZTURK	MANISA	SALIHLI	ZAFER MAH.702 SOK. 2.KUCUK SAN.SIT.NO:26	(236) 713-8909	(236) 713-8909
AHMET GECOL - MANISA MOTOR DUNYASI	MANISA	MERKEZ	YENI MAH. MIMAR SIN. BUL. NO:36/A	(236) 211-1801	(236) 211-1801

KENAN DOGAN KIRBAS - MOTO KIRBAS	MANISA	AKHISAR	RAKIPBEY 21 SOK. NO:51	(236) 412-4221	(263) 412-4896
ZEKI SERT	MANISA	SALIHLI	GAZILER M. GARAJ C.PASAJ ICI 24/11	(236) 712-2300	
OZCAN ERUZUN	MANISA	TURGUTLU	K.S.S. A BLOK 110 SOK.NO:10/	(236) 314-4313	(236) 314-4313
MEHMET ARIKAYA	MANISA	TURGUTLU	SELVILITEPE MAH/SEMT 102 SK. 14-2	(236) 314-7760	
NAZMI CAN SARKIT	MANISA	GORDES	SANAYI SITESI G BLOK NO:6 GORDES	(535) 612-8687	
ABDULLAH ALPAY - ALPAY MOTOSIKLET	KAHRAMANMARAS	ELBISTAN	GUNESLI MAH. M.ALTI GULER CAD.N:4/D	(344) 413-6636	(344) 413-6636
HARUN BILIM - CAVUSOGLU MOTOSIKLET	KAHRAMANMARAS	AKSU	MENDERES MAHALLESI 19 SOKAK NO:1	(344) 231-9854	
MESUT ALKAN - ALKAN MOTOR	MARDIN	NUSAYBIN	YENITURAN MAH.LOZAN CAD.NO:130	(482) 416-0557	(482) 416-0557
SALIH ORTAC ORTAC MOTOSIKLET	MARDIN	KIZILTEPE	TEPEBASI MAH. 623 SOK. NO:20/A	(542) 248-0293	
ZEYNI KELES - YAREN BILGISAYAR	MARDIN	MIDYAT	ULUCAMI MAH. SEYFETTIN GUNESTAN CD. NO:89/1	(544) 725-2067	
TUGRUL SARITAS MOTOR YEDEK PARCA VE SERVİSİ	MUGLA	MARMARIS	MOTOCAN MOTOR TEPE MAH YENİ YOL CAD. 29/C	(252) 413-4718	(252) 413-4718
RECAI KUMBETLİ - KUMBETLİ TİCARET	MUGLA	MILAS	SAN. SIT. 9 CADDE N:1/2	(252) 512-2625	(252) 512-2625
ISA TEVFİK OZCAN MOTOR TAMİRİ VE YEDEK PARCA	MUGLA	FETHİYE	SANAYI SITESI 261 SOK. NO:14/16	(252) 614-1623	(252) 614-3785
KLAS MOTOR - MURAT TOPALOGLU / IRFAN KIRIKOGLU ORT.	MUGLA	YATAGAN	KUCUK SANAYI SITESI 1-D/3	(252) 572-5940	(252) 572-5940
MESUT SARIYILDIZ - YILDIZ MOTOR	MUGLA	BODRUM	SANAYI SITESI 4 SOK.NO:18	(252) 382-6030	(252) 382-6030
SUNGUN SEN - TEKNİK MOTOR	MUGLA	MERKEZ	KUCUK SANAYI SITESI 11. BLOK NO:26	(252) 212-4324	(252) 214-4862
MEHMET KOÇAMAN - TEKNİK MOTOR	MUGLA	BODRUM	KIBRIS SEHTİLLER CAD. NO:6	(252) 313-2044	(252) 313-1262
EROL CEYLAN	MUGLA	FETHİYE	KARAKOY PETROL OFİSİ YANI KARAKOY	(252) 677-8103	
ADEM BAYAT	MUGLA	FETHİYE	KADIKOV YOLU ÜZERİ KEMER	(252) 656-1948	(252) 656-1948
AHMET ERDOĞAN BİSİKLET TAMİRİ	MUGLA	MILAS	SANAYI SITESİ OREN KASABAŞI	(252) 532-2638	(252) 532-2638
ONDER COBAN - ONDER MOTOR	MUGLA	MILAS	EMEK MAH.SANAYI SITESI 4.CADDE NO:43	(252) 513-5680	(252) 512-6100
ERKAN CAMCI - GENÇ MOTOR	MUGLA	DATCA	DATCA SANAYI. SITESİ D-9	(252) 712-3096	(252) 712-3096
ALİ AHYAN - SURAT MOTOR	MUGLA	DALAMAN	YENİ SAN.SIT.A BLOK NO:14	(252) 692-1049	(252) 692-4333
ZEKİ TUTAY - GÜVEN MOTOR	MUGLA	FETHİYE	SANAYI SITESİ 258 SOK.NO:9	(252) 614-7969	(252) 614-7969
MUSTAFA KARAGOZ - KARAGOZ MOTOR	MUGLA	FETHİYE	ORTA KOY	(252) 628-0277	(252) 628-0277
SUHA CAKIRGULMEZ - MOTOROM	MUGLA	BODRUM	ORTAKENT CUMHURIYET CAD. NO:47	(252) 358-5282	(252) 358-5282
ISMAIL ATES - ATES TAMİRAT	MUGLA	ORTACA	ATATÜRK MAH. MUHAMMER KUNDAKCI CAD. NO:21/A	(252) 282-5334	
SEMRA ALBUZ	MUGLA	MARMARIS	HATİPİRİMİ MAH.148 SOK.1 Z4	(532) 286-8160	
MEHMET YASAR	MUGLA	MERKEZ	ORHANIYE MAH. HIZARCILAR SOK. NO 24/A	(551) 129-6756	
BODRUM MOTOSİKLET DÜNYASI TIC.LTD.STİ.	MUGLA	BODRUM	OMURCA MAH. ARTEMIS CAD. 30/A	(252) 316-3322	(252) 316-3377
ADEM SAMİOĞLU - BİLÇİCAN TİCARET	MUS	BULANIK	BİLÇİCAN TİCARET PTT KARSİSİ	(436) 311-4384	(436) 311-4384
FATİH GUVEN MOTOR - CİFTÇİ ADI ORTAKLIGI	NEVSEHIR	AVANOS	ATATÜRK CAD. SAN.BOL.NO:2	(384) 511-5536	(384) 511-5321
ERDAL ERDEMİR - ERDEMİR MOTOR	NEVSEHIR	ACİGOL	YUKARI MAH. BELEDİYE CAD. NO:28	(384) 311-2142	
AYDIN YILDIZ - YILDIZ MOTOR	NEVSEHIR	DERINKUYU	NİĞDE YOLU ÜZERİ ATATÜRK CAD.NO:57	(384) 381-2124	(384) 381-2050
KİVLİCİMLAR MOB.TUR.PETR.URUN.SAN.TIC.LTD.STİ.	NEVSEHIR	KOZAKLI	ALTINSU MAH.HUKUMET CAD.NO:80	(384) 471-4187	(384) 471-4441
MİDHAT YURTBEĞENDİ- İKİZ MOTOR	NEVSEHIR	MERKEZ	YENİ SAN SITESİ 8. BLOK NO:35	(542) 201-0797	
İLKER AKCAN - AKCAN MOTOSİKLET	NİĞDE	BOR	Eski Sanayi Carsisi No:8	(388) 311-6898	(388) 311-6898
FARUK KAYA	NİĞDE	MERKEZ	SAHINALI MAH.SEHİT AHYAN ATLI SOK.N:5	(388) 232-9912	(388) 213-7947
ALİ CETİNTAŞ - GÜLCAN MOTOSİKLET TAMİRİ	NİĞDE	BOR	Eski Hamam Yani No:3	(388) 311-1458	(388) 311-4615
FARUK CAKİCİ - CAKİCİ KARDESLER	ORDU	FATSA	OTOGAR CAD. NO:3/A	(452) 423-8657	(452) 424-0732
CÜMHUR CELENK - CELENK BİSİKLET	ORDU	MERKEZ	YENİ MAH.KARADENİZ CAD.NO:7/B	(452) 234-6950	(452) 234-6950
AYHAN ÇAĞLAR - CAG MOTOR	ORDU	UNYE	LİSELER MAH.ARZUM SOK.NO:10/A	(452) 333-5055	(452) 333-5055
GALERİ MUZAFFER ULUS.PAZ.A.S.	RİZE	MERKEZ	SEHTİLER CAD.N:20	(464) 217-2892	(464) 217-2894
AHMET YEREBAKAN - CAGDAS OTO TAMİR	RİZE	ARDESEN	ATATÜRK CAD.GREEN AYDER OTEL KARSISI NO:451/B	(464) 715-4280	(464) 715-4280
SIRAT OTOMOTİV OTOM.BAK.Y.I.Y.D. NAK.K.DAY.TUK.M.S.TIC..LTD.STİ.	RİZE	MERKEZ	GULBAHAR MAH. MANOLYA S. KOSEM APT. A NO:680/	(464) 214-3255	(464) 214-3255
IRFAN UZUN	RİZE	MERKEZ	ÇAMLİBEL MAH. 2 NOLU ÇIKMAZ SOK. 3/A	(530) 100-3884	
FEHİM GOZALAN - GOZALAN BİSİKLET MOTOSİKLET VE YED. PAR. TİC.	SAKARYA	AKYAZI	YENİCAMİ KARSISI B-1	(264) 418-3054	(264) 418-3054
MUSTAFA DUZGUN	SAKARYA	FERİZLİ	INONU MH.AVCİ SK.NO:46/A	(264) 781-3692	(264) 781-3692
SERPİL YAZGAN - YAZGAN TİCARET	SAKARYA	ADAPAZARI	MALTEPE MAH.ORHANGAZI CAD.NO:30/A	(264) 276-4467	(264) 276-4467
ABDULLAH SİVRİ - YILDIZ TİCARET	SAKARYA	ADAPAZARI	ORTA MAHALLE KARAAGAÇ CAD. NO:16-B	(264) 278-7504	(264) 272-1073
TANER SUR	SAKARYA	KARASU	KABA KOZ MAH./ SEMT TERMINAL CAD. 16A 5	(264) 718-3937	(264) 718-3937
OSMAN KARATEPE - TEPE MOTOSİKLET	SAKARYA	PAMUKOVA	YENİCE MH. FATİH CD. NO:13/A	(543) 865-4357	
KEMAL YANTUR - YANTUR TİCARET	SAMSUN	MERKEZ	HANCERLİ MAH.ATATÜRK BULV.NO:110 İLKADIM	(362) 431-6893	(362) 431-1888
AHMET KOSE - OZEM MOTOSİKLET	SAMSUN	CARSAMBA	SARICALI MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:106	(362) 833-8146	(362) 833-8146
SAVAS TOLLUNAY	SAMSUN	ALACAM	ALPALSAN MAH. SANAYI SITESI NO:112	(362) 622-1906	
HAKKI TANAZTEPE - FAZER MOTOR	SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	SANAYI SITESİ E BLOK NO:15	(362) 646-4495	(362) 646-4495
NIHAT DEMİRCİOĞLU - MOTOR HOSPITAL	SAMSUN	MERKEZ	GULSAN SAN.SIT.54 SK.NO:65-67	(362) 238-3602	(362) 238-3602
BAKİ SAGLAM SAGLAM TİCARET	SAMSUN	TERME	CAY MAH.UNYE CAD.NO:6	(362) 876-1339	(362) 876-1339
SERDAR TURHAN	SAMSUN	BAFRA	ALTİN KAYA MAH.GUNDODGU SOK. NO:14	(362) 544-3247	(362) 544-3247
MUSTAFA ATMACA	SAMSUN	BAFRA	KIZILIRMAK M. FEVZİCAKMAK SOK. NO:32	(362) 542-7641	
TUNCAY CAVUS CAVUS BİSİKLET TAMIRHANEİ	SAMSUN	LADIK	BAHSİ MAHALLESİ ANADOLU 39 Y		
ALİ UZUNBOYLU - MURAT MOTOSİKLET	SIIRT	MERKEZ	EVREN MAH.13 SK.NO:11 ASKERLIK SUBESİ ALTI	(484) 223-1589	(484) 224-0037
YAKUP KAPLAN	SINOP	MERKEZ	MEYDANKAPI MAH.MEYDAN ETEGI SOK.NO:17/C	(368) 261-2573	(368) 261-2573
MUSA AKGUR - AKGUL TİCARET	SINOP	BOYABAT	SANAYİ SIT. 2 BLOK NO:5	(368) 315-3201	
SERKAN AKGUL - AKGUL MOTORLU ARACLAR	SINOP	TURKELİ	MUSTAFA BOZKURT CAD.OTOGAR KARSISI NO:6	(368) 671-3110	(368) 671-3110
MEHMET GOYMEM	SINOP	DURAGAN	MERKEZ MAH.CUMHURIYET CAD. NO:61	(545) 393-6520	
DENİZ YAVUZ - STAR MOTOSİKLET	SİVAS	SARKISLA	PİNARONU MAH.COŞKUN SOK.NO/10 SEBAT MARKET YANI	(346) 512-4431	(346) 512-4431
YUCEL YESILYURT - YESILYURT TİCARET	SİVAS	SUSEHRI	SANAYİ SITESİ K BLOK NO:6	(346) 311-2415	(346) 311-2415
TAMER TOPÇU - BEST MOTOR	SİVAS	GEMFREK	YENİCUBUK SAN.SIT.NO:27/A	(535) 826-8406	(346) 654-7666
SEDAT DOĞAN	SİVAS	MERKEZ	M.AKİF ERSOY MAH. 30 SK NO:58	(537) 737-7830	
YASİN DONMEZ - EVİN TİCARET	SİVAS	ZARA	HATİP MAH. ISMET PASA CAD. NO:120 ZARA	(544) 787-6052	(346) 816-1079

SAADETTIN KAVAKLIOLGU	SIVAS	MERKEZ	KÜCÜKMINARE MAH. DİKİLİTAŞ CAD. ATEŞ APT. NO:10A	(532) 492-7958
ISMAIL BILEK - MOTO CITY	TEKIRDAG	HAYRABOLU	ILYAS MAH.UZUNKOPRU CAD.NO:1/A	(282) 315-6803 (282) 315-6803
SAHİN ARSLAN - ARSLAN BİSİKLET	TEKIRDAG	CERKEZKOY	G.O.P. MAH. BARBAROS CAD. NO:42	(282) 726-0319 (282) 725-3190
REcep CEVİK	TEKIRDAG	MURATLI	ATATÜRK CAD. NO:36	(282) 361-7410 (282) 361-7410
NACI FINDIKLAR MARMARA MARIN DENİZ MOTORLARI	TEKIRDAG	MERKEZ	100.YIL SANAYİ SİT.TAMIRCI SOK.NO:25/7	(282) 261-2674 (282) 261-7927
HASAN CESUR MOTOR TAMIRİ	TEKIRDAG	SARKOY	İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.	(537) 416-8339
SELCUK SUMNULU	TEKIRDAG	SARAY	PAZARCİKLİ MAH.İSTANBUL CAD. NO:143	(282) 768-6070 (282) 768-6070
FEVZİ OZEL	TEKIRDAG	MALKARA	CAMI ATIK MAH. ATATÜRK BULV.NO:39/B	(544) 583-8088
MURAT OZTURK	TEKIRDAG	CORLU	NUSRATTİYE MAH.YEL DEĞİRMEŃİ SOK. NO:5/B	(532) 160-1014
TAMER TOYDAS	TOKAT	ERBAÁ	ALİSAN DİKTAS CAD. NO:86	(356) 715-8333 (356) 715-8333
HUSEYİN ALTINDAL - JAPON MOTOR	TOKAT	ZİLE	SAN. SİT. 2. ADA NO:10	(356) 318-0464 (356) 318-0464
AYLA ERGEN	TOKAT	NIKSAR	BAGLAR MAH. BIRGÜL SOK. NO:1	(356) 527-9032 (356) 527-9032
YUSUF EREK - MOTORCU YUSUF	TOKAT	ERBAÁ	ERTUGRUL GAZİ MAH. GAZİ BKV. NO:86/0	(356) 715-5912 (356) 715-5912
GOKHAN YURTÇU-YURT BİSİKLET	TOKAT	TURHAL	CELAL MAH.GARAJ SOK. 7/C	(356) 275-3659
GULSEVEN KIRCAER	TOKAT	MERKEZ	HİZIRHANE CAD.BİRLİK GARAJ İCI NO:16	(356) 212-6073 (356) 212-6073
ALI YILDIZ - KRAL BİSİKLET TAMIRİ	TRABZON	SURMENE	YEMİSLİ MAH. SEHİTLER CAD. NO:32	(462) 746-5810
HARUN SAGLAM - SAGLAM TİCARET	TRABZON	VAKIFKIBİR	KEMALİYE MAH. HACI ZİYE HABİBOĞLU CAD. NO:2	(462) 841-4388 (462) 841-4388
ASLAN ZENGİN - GÜNEY BİSİKLET	TRABZON	MERKEZ	GAZİPASA MAH. YAVUZ SELİM SOK.NO:46	(462) 326-4848 (462) 326-4848
MUSLUM TİKBİYİK MOTOSİKLET YEDEK PARCA SERVİSİ	SANLIURFA	MERKEZ	KAMBERİYE MAH.MALİK CABBAR CAD.TERMİK APT ALTI NO:38/A	(414) 316-0108 (414) 312-5233
MAILOGLU PETROL OTO.INS.NAK.TAR.SAN.VE TIC.LTD.STI	SANLIURFA	VİRANŞEHİR	KİSLA MAH.YENİ HAL CAD.B BLK NO:32/018	(414) 512-0474 (414) 512-0474
YUSUF İYIGÜN	SANLIURFA	CEYLÄNPINAR	YENİ MAH. 224 SK NO:5	(542) 388-6276 (414) 471-2751
MUZAFFER AYDOĞDU	USAK	ULUBEY	YENİ SANAYİ SİTESİ H. BLOK NO:15	(276) 716-2495 (276) 716-2866
MUSTAFA TURAN	USAK	ESME	İSTASYON MAH. SANAYİ CARSİSİ	(536) 889-2785
COSKUN AKKAYA - BASARAN MOTOSİKLET	USAK	MERKEZ	AYBEY MAH.DERİCİ SOK.NO:44	(276) 215-6157 (276) 215-6157
NADİR CİBER	USAK	MERKEZ	KOME MAH. SEHİT ALİ HORASAN CAD.34/A	(276) 224-5456 (276) 224-6130
MEHMET ALİ CEVİK CEVİK MOTOR	USAK	KARAHALLİ	YENİ MAH. SANAYİ SİTESİ KM. EVL. NO:13	(276) 517-2244
CÜNEYİT GOKKAYA	USAK	BANAZ	DİLEK MAH.VATAN CAD.NO:11/A	(539) 217-6037
MOTOVAN OTOM.GIDA MEDİKAL INS.TAAH.İTH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI	VAN	MERKEZ	KAZIM KARABEKİR CAD.KURTULUS PARKI KARSISI SHELL PETROL İCI	(432) 215-1838 (432) 215-1838
ADİL GUL - GUL OTO ELEKTRİK	YOZGAT	SEFAATLİ	SANAYİ SİTESİ K/BLOK NO:25	(354) 564-2880
ALİ SAHİNER - SAHİN TİCARET	YOZGAT	CEKİREK	SANAYİ SİTESİ NO:63	(354) 468-1219
HUSNU UNAL	YOZGAT	MERKEZ	MEDRESE MAH.TOL CARSISI NO:27/A	(354) 212-1837 (354) 212-7858
RASİM ÖZEN - OZEN BİSİKLET	ZONGULDAK	EREGLİ	ELMATEPE MAH. YENİÇAĞLAR SOK. NO:14/B	(372) 323-0304 (372) 322-0493
İSMAIL GEDİK - OGUZ MOTOSİKLET TAMIRİ	ZONGULDAK	CAYCUMA	İSTASYON MAH. KENAN AYDIN CAD.38/B	(535) 693-7984 (372) 615-5818
GÜLSÜN KAMİT - VOLCAN TİCARET	ZONGULDAK	CAYCUMA	İSTASYON MAH.KENAN AYDIN CAD.İSTANBUL YOLU-SAHİL GAZİNO KARSISI	(372) 615-8472 (372) 615-8472
FERUDUN BORA - BORA TİCARET	ZONGULDAK	DEVREK	ESKİ MAH.CAKIRLAR SOK. NO:32	(372) 556-8611 (372) 556-8611
TOLGA OZDEMİR	ZONGULDAK	MERKEZ	FEVKANI KOPRU ALTI E.ADLİYE SEHİTNÜHBAK NO:13	(372) 251-6367 (372) 251-6337
MURAT CAKMAK - CAKMAKLAR MOTOR	AKSARAY	AKSARAY MERKEZ	KILIÇLASAN MAH.ESKİBUGDAY PAZAR İÇİ KANLAR AP.NO:50/A	(382) 213-6362 (382) 213-6362
İSMAIL DEMİRCİOĞLU KAYNAK VE MOT.TAMİR İSLERİ	AKSARAY	ESKİL	ESMEKAYA KASABAŞI YENİ MAH.	(382) 418-6081 (382) 418-6081
MUSTAFA KARAOZ	AKSARAY	ORTAKÖY	ZAFER MAH	(546) 230-8096
AHMET AKGÜN - AKGÜN MOTOR	AKSARAY	ESKİL	ESMEKAYA KASABAŞI	(382) 418-6002
MUSTAFA KOSTİK - ARPALI MOTOSİKLET	BAYBURT	MERKEZ	SEYHHEYRAN MAH.TURKİSTAN CAD.	(458) 211-3550 (458) 211-3550
MEHMET YESİLTAS - EMMİM MOTOSİKLET	KARAMAN	MERKEZ	HAMİDİYE MAH. 347 SOK. NO:38	(338) 212-8598 (338) 212-9682
KEMAL GOBEKLİ - CELİK MOTOR	KARAMAN	ERMENEK	SANAYİ SİTESİ A BLK:N:1	(338) 716-4513
AHMET KARAOZ	KIRIKKALE	MERKEZ	GULLER MAH.635 SOK.21	(539) 872-2155
SELİM SALTEKİN - DOĞU TİCARET	BATMAN	MERKEZ	MEYDAN MAH.1114 SK NO : 80 / A	(488) 213-3472 (488) 213-3472
BATMAN CAGDAS PETROL LPG URUN TAS. INS. GIDA.TEM.OTO.SAM.TIC.LTD	BATMAN	MERKEZ	ZİYA GOKALP M. YASAR KEMEL CAD. 10. MERKEZ	(488) 214-1111 (488) 214-1111
ABDULCELİL CEVİK - CEVİK MOTOR	SIRNAK	CİZRE	NUSAYBIN CAD. MEZARLIK KARSISI NO:152	(486) 616-6282 (486) 616-6282
ALİ BİLİR - VALAT MOTOR	SIRNAK	MERKEZ	BAHÇELEVLER MAHALESİ A GAFAR OKAN CADESİ NO 43	(486) 216-5043 (248) 216-5043
NIHAT METİN - METİNLER MOBİLYA	BARTIN	MERKEZ	ORTA MAH.PIYANCILAR CAD. NO:63/A	(378) 228-7013 (378) 228-7013
CENGİZ ARDIĆ	BARTIN	MERKEZ	ORTA MAH. KANLI İRMAK CAD. NO:182/2	(535) 478-2262
TUNCER AYDIN	ARDAHAN	HANAK	HANAK SANAYİ SİTESİ NO:31	(535) 760-8565
ALKAN KARACA	ARDAHAN	HANAK	ATALAR MAH./SEMT ATATÜRK CAD.101	(546) 945-2561
UNVER ADI ORTAKLIGI MURAT - ERDAL UNVER	IGDIR	MERKEZ	SOGUTLU MAH.FEVZİ CAKMAK CAD.UNVER TIC.NO:16	(476) 227-8139 (476) 227-8608
EBİLFEZ BAKTEMEN	IGDIR	MERKEZ	BAGLAR MAH. ONDER SK. 15/5	(532) 583-1024
MUSTAFA YOGURTÇU - YOGURTÇUOĞLU TİCARET	YALOVA	MERKEZ	İSTANBUL CAD.NO:138	(226) 812-7545 (226) 812-7544
FATİH OZCAN - OZCAN OTOMOTİV	KARABÜK	MERKEZ	KURTULUS MAH.TUNA SOK.NO:7	(370) 412-9868 (370) 412-9868
IBRAHİM HALİC CURUKOĞLU - MOTORCU İBRAHİM SERVIS	KİLİS	MERKEZ	MERCİBADIK CAD. MULLAHAMİT MAH. 131/A	(348) 814-2220 (348) 814-2220
SELAHATTİN YUMURTACI	KİLİS	MERKEZ	SANAYİ BOLGESİ NO:128	(543) 590-2755 (348) 814-4942
BAHİTTİN VURAL - BİSİKLETÇİ TOSUN	OSMANİYE	MERKEZ	İSTİKLAL MAH. 5032 SOK.77/A	(328) 812-6875 (328) 812-6875
EROL TEKEREK - İTİMAT BİSİKLET	OSMANİYE	DUZICI	UZUNBANLI MAH.ESKİ SANAYİ CARSİSİ	(546) 245-8939 (328) 876-5462
YAKUP SARIGOZ - RALY MOTOR	OSMANİYE	KADIRLI	PAZAR MAH.OSMAN NURI SAYGILI CAD.NO:191/B	(328) 717-0130 (328) 717-0130
SÜLEYMAN CIRKİN	OSMANİYE	MERKEZ	RİZAİYE MAH.MUSA SAHİN BULV. NO:340	(328) 813-5768 (328) 813-5768
YASAR YILMAZ - MOTONAZ	DUZCE	AKÇAKOCA	EREGLİ CAD. AYAZLI MAH. NO:120	(380) 618-8866 (380) 618-8866
EST-BİL ELEKTRONİK SİSTEMLER ORMAN URUNLERİ SAN.VE TIC.LTD.STI	DUZCE	MERKEZ	CAY MAH.AYDIN PINAR CAD.SEHYAN SK. NO:6/B	(380) 523-0677 (380) 523-0677
OZTÜRK MOTOR BİS.TAR.ALET.NAK.TIC.LTD.STI.	DUZCE	MERKEZ	CEDİDİYE MAH. MIMAR SINAN CAD.NO:75/1	(380) 514-2949

*baskı, tipografič ve mabaa hatalarından firmamız sorumlu değildir. **satışlar stoklarla sınırlıdır.

Güncel servis listesi için bakınız; www.mondialmotor.com.tr

MONTAJ KUPONU

E-MON ASSIST SS



<u>ARAÇ BİLGİSİ</u>		<u>ARAÇ SAHİBİ</u>	
Modeli		Adı Soyadı	
Model Yılı		Adres	
Şasi No			
Motor No		Telefon (GSM)	
Renk		E-mail adresi	
Satış (Teslim) Tarihi		Kullanıcı İmza	

<u>MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS</u>		<u>YETKİLİ SATICI</u>	
Unvanı		Unvanı	
Adı Soyadı		Adı Soyadı	
Kaşe/İmza		Kaşe / İmza	

NOT: Bu kupon servis,bayı ve müşteri tarafından EKSİKSİZ doldurulup UĞUR MOTORLU ARAÇLAR'a gönderilecektir. Eksik doldurulan, kaşe ve imza olmayan kuponlar işleme alınmayacağındır.

TESLİM ÖNCESİ KONTROL

GENEL KONTROLLER

1. Fren merkezi/ merkezlerin hidrolik seviyelerinin kontrolü
2. Ön ve arka frenlerin çalışmasının kontrolü eğer gerekli ise ayar yapılması
3. Gaz elciği boşluğunun, gaz teli konumunun ve gidonun her pozisyonunda elciğin çalışma kontrolü
4. Ön teker hareket boşluğunun kontrolü
5. Arka teker hareket boşluğunun kontrolü
6. Lastik havalarının kontrolü
7. Yan sehpası müşürünün kontrolü

ELEKTRİK SİSTEMİ KONTROLLERİ

8. Farın yanıp yanmadığının kontrol ve ayarı
9. Arka ve stop lambalarının yanıp yanmadığının kontrolü
10. Dönüş sinyallerinin doğru yanıp yanmadığının kontrolü
11. Park lambalarının yanıp yanmadığının kontrolü
12. Kornanın çalışıp çalışmadığının kontrolü
13. Göstergə paneli uyarı ıkaz lambalarının kontrolü
14. Akünün şarj durumunun kontrolü ve gerekli ise şarj edilmesi

TEST SÜRÜŞÜ

15. Performansın kontrol edilmesi
16. İvmelenmenin kolay ve yumuşak olup olmadığı kontrol edilmesi
17. Sürüsun rahat olup olmadığı kontrol edilmesi
18. Kullanım dengesinin ve dönüşlerin rahat olup olmadığı kontrol edilmesi
19. Frenlerin yumuşak ve etkili olup olmadığı kontrol edilmesi
20. Göstergə paneli saatlerinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi

Bayi imzası, kaşesi



İMALATÇI FIRMA:

WUXI JIETONG AUTOCYCLE CO., LTD
No.5, Dacheng Industrial Park, Anzhen, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, China
TEL: 0086-510-88718221 – FAX: 0086-510-88718220

İTHALATÇI FIRMA:

UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

YEŞİL MH. 829 SK. NO:14 NAZİLLİ-AYDIN-TÜRKİYE
TEL: +90-256-315 50 00 - FAX: +90-256-314 11 10 – 315 33 88

MADE IN P.R.C. (Menşei: Çin)

Kullanım Ömrü 10 Yıl



UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.

Yeşil Mahalle 829 Sokak No:14 - Nazilli / AYDIN
Telefon:+90 256 315 50 00 - Faks: +90 256 316 27 58

